




Sheet: /		
File: fast_respect.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1		Id: 1/6

+8V
PWR_FLAG




Sheet: /Power/
File: power.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

Date:

Rev:
Id: 2/6




Sheet: /USER INTERFACE/
File: user_interface.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 3/6





Sheet: /DISTANCE SENSOR/
File: distance_sensor.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 4/6



Sheet: /MOTOR and ENCODER/
File: motor_and_encoder.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 5/6

