




+8V
PWR_FLAG




Sheet: /POWER/
File: power.kicad_sch


Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.8-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 2/7



Sheet: /USER INTERFACE/ File: user_interface.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.8-7.0.8-ubuntu22.04.1		Id: 3/7





Sheet: /DISTANCE SENSOR/
File: distance_sensor.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.8-7.0.8-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 4/7



Sheet: /MOTOR and ENCODER/
File: motor_and_encoder.kicad_sch

Title:


Size: A4



Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.8-7.0.8-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 5/7





Sheet: /SUCTION FAN/
File: suction_fan.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date: KiCad E.D.A. kicad 7.0.8-7.0.8-ubuntu22.04.1

Rev: Id: 7/7