

Tabel ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*)

Angka/Huruf	Decimal	Binary	Hexa
(spasi)	32	0010 0000	20
0	48	0011 0000	30
1	49	0011 0001	31
2	50	0011 0010	32
3	51	0011 0011	33
4	52	0011 0100	34
5	53	0011 0101	35
6	54	0011 0110	36
7	55	0011 0111	37
8	56	0011 1000	38
9	57	0011 1001	39
A	65	0100 0001	41
B	66	0100 0010	42
C	67	0100 0011	43
D	68	0100 0100	44
E	69	0100 0101	45
F	70	0100 0110	46
G	71	0100 0111	47
H	72	0100 1000	48
I	73	0100 1001	49
J	74	0100 1010	4A
K	75	0100 1011	4B
L	76	0100 1100	4C
M	77	0100 1101	4D
N	78	0100 1110	4E
O	79	0100 1111	4F
P	80	0101 0000	50
Q	81	0101 0001	51
R	82	0101 0010	52
S	83	0101 0011	53
T	84	0101 0100	54
U	85	0101 0101	55
V	86	0101 0110	56
W	87	0101 0111	57
X	88	0101 1000	58
Y	89	0101 1001	59
Z	90	0101 1010	5A

Angka/Huruf	Decimal	Binary	Hexa
a	97	0110 0001	61
b	98	0110 0010	62
c	99	0110 0011	63
d	100	0110 0100	64
e	101	0110 0101	65
f	102	0110 0110	66
g	103	0110 0111	67
h	104	0110 1000	68
i	105	0110 1001	69
j	106	0110 1010	6A
k	107	0110 1011	6B
l	108	0110 1100	6C
m	109	0110 1101	6D
n	110	0110 1110	6E
o	111	0110 1111	6F
p	112	0111 0000	70
q	113	0111 0001	71
r	114	0111 0010	72
s	115	0111 0011	73
t	116	0111 0100	74
u	117	0111 0101	75
v	118	0111 0110	76
w	119	0111 0111	77
x	120	0111 1000	78
y	121	0111 1001	79
z	122	0111 1010	7A