



# MCU



- 1、这里主控是长期上电的
- 2、这个按键是短按播放暂停，长按3S开关机

