



使用JLINK下载程序



一北

关注



0.502

2019.06.24 19:03:47

字数 247

阅读 2,151

JLINK下载程序方便快捷并且支持在线调试，这里就给大家介绍一下如何在KEIL软件上通过JLINK下载方式将单片机程序下载到STM32上。

工具及平台



STM32单片机硬件平台

JLINK仿真器并且安装好它所需的驱动


Keil uVision5软件

烧录方法步骤


1、打开Keil 5，打开一个工程并完成你所需要的设计，并编译程序。




2、选择options for target.....




3、在弹出的窗口中选择debug，在右侧选择use Cortex M/R J-LINK/J-Trace




4、再单击旁边的setting按钮，选择flashdownload，这里根据自己的STM32型号选择；




5、选择Utilitiiese，选择use Cortex M/R J-LINK/J-Trace，就完成了所有已设置，点击OK关闭窗口。



6.点击下载开始下载;



7、下载OK;



愿你出走半生，归来仍是少年...