

# Protocole télécommande 1

(TX MASTER)

## Check list A :

Communication	
Batterie	4.20
Chronomètre	start
Contrôle moteur double (//F+)	0%
Moteur gauche //E	80%
Moteur droit //F	80%
Contrôle moteur double //F+	Start
Start !	Start !