

# Protocole télécommande 1

(TXM)

## Check list A :

Communication	
Batterie	devrait être à 4.20. NE PAS PASSER EN DESSOUS DE 3.7V
Chronomètre	start en milliseconds
Contrôle moteur double (/F+)	0%
Moteur gauche //E	100%
Moteur droit //F	100%
Contrôle moteur double //F+	Start. max 80% conseillé.
Start !	Start !

## Rapport batterie :

[illegible]

Contrôles :

