

# Panduan Penggunaan



**HOTSPOT AHMADIYAH**

## Seri Indoor



### Unboxing:

1. Mikrotik hap ac lite RB952Ui-5ac2nD-TC
2. Adaptor Output : 24V ~ 1,2A
3. Kabel Ethernet RJ45 1 meter.
4. Panduan penggunaan

*Mikro***Tik**

### Notes:

Petunjuk Penggunaan ini dibuat khusus untuk perangkat **Hotspot Ahmadiyah Seri Indoor (dukungan outdoor)**, dan telah diuji oleh Tim Hotspot sesuai pemesanan.

Selanjutnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis silahkan ditanyakan dengan menggunakan fasilitas LAYANAN Hotspot Ahmadiyah di <https://loveforall.id/perangkat/layanan>

# Langkah - langkah



## DIAGRAM HOTSPOT AHMADIYAH

**Pertama**, port 1 yang terdapat pada Mikrotik (Hotspot Ahmadiyah) adalah koneksi WAN yang akan terhubung ke internet melalui port LAN Modem Provider Internet anda (Speedy/FastNet/Biznet) dengan cara DHCP.

**Kedua,** Hidupkan adaptor [Mikrotik \(Hotspot Ahmadiyah\)](#), kemudian gunakan smartphone anda untuk pengecekan sinyal wifi yang dipancarkan [WIFI Hotspot Ahmadiyah](#) sebagai SSID **FreeHotspot@LoveForAll.ID**, dan otomatis akan diarahkan ke portal Wifi Hotspot Tabligh Ahmadiyah



**Ketiga,** Melalui smartphone yang sama, silahkan mencoba mendaftar untuk mendapatkan pin code yang akan digunakan untuk login hotspot ahmadiyah



Dan saat anda sukses login, akan otomatis diredirect ke halaman situs ahmadiyah



*Selamat anda sudah bisa bertabligh dengan Teknologi Wifi Hotspot Ahmadiyah Terpusat*