

Raumbesetzungsanzeige



Bedienung

Taste	Anzeige	LED
Links	Besetzt Damen	Gelbe LED an
Rechts	Besetzt Herren	Blaue LED an
Auf der Seite, wo die LED an ist	Gebetsraum frei	LED aus

Verkabelung und Arduino Code gibts auf GitHub

<https://github.com/MWDistin/MWDistin/>



Kabel kann Wackelkontakt haben.

Wenn nicht mehr verwendet, kann das Kabel abgesteckt werden.