



Do prawidłowego działania modułu- zgodnie z informacją w opisie aukcji należy zainstalować sterownik do układu CH340 :Sterowniki do Układu CH340 ( CH341SER.ZIP ) :

[http://www.wch.cn/download/CH341SER\\_EXE.html](http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html)



Następnie upewnić się, iż zainstalowana jest wersja Arduino IDE w wersji min 1.8.12



Następnie sprawdzić w menadżerze urządzeń port COM do którego przypisany został układ:



Następnie w aplikacji Arduino IDE należy wybrać opcje :



Wybieramy Port COM zgodny z portem z menadżera urządzeń