


用户帮助指南

如何更换音频文件

将需要使用的mp3文件重命名为 " 001.mp3 "，然后复制到U盘



支持的音频格式

- mp3格式
- 支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48KHZ 采样率的音频

若遇到电脑端无法出现u盘

可以在用力晃动后，再连接usb线

晃动不发声问题

- 有可能没电了
- 需要稍微熟悉一下手感规律