

ARRANQUE

Si usa agua:

POZO

1 - Llenar hasta arriba

2 - Lavar bien el filtro (retrolavado)

Tiempo estimado 15 minutos.

3 - Volver al nivel de agua inicial (hasta arriba)

4 - Agregar el cloro liquido (según la tabla)

Dejar actuar 20 minutos.

Si NO reacciona (nube marrón) indica poca presencia de hierro en el agua.

5 - Filtrar 6 hs o toda la noche (prueba hidráulica de la bomba).

Al otro día...

6 - Pasar el barrefondo en función filtrado.

Observar que por los retornos no vuelva suciedad.

7 - Lavar el filtro (retrolavado).

Tiempo aproximado: 5 minutos o hasta dejar el nivel indicado.

8 - Agregar dosis inicial de BS77 (biocida) según la tabla.

Si reacciona (nube marrón) indica mucha presencia de hierro en el agua.

5 - Esperar 24 hs a que se complete la oxidación del agua.

Al otro día...

6 - Agregar la dosis de SssAlum que indica la tabla.

Esperar 30 minutos.

7 - Agregar la dosis de BP65 que indica la tabla.

8 - Comenzar el filtrado del agua. Dependiendo de las instalaciones, se deberían realizar retrolavado cada 8 hs. hasta que se visualice un colchón de sedimentos.

9 - Pasar el barrefondo en función DESAGOTE hasta dejar en nivel deseado.

10 - Agregar dosis inicial de BS77 (biocida) según la tabla.

Comenzar con el mantenimiento normal de la piscina