



5v



Interrupteur

5v to 3.3



Servo 3.3v



Switch buzz



Led



Piezo




Servo 5V



R 202



Commutateur 1.2v / 5v



IR

JP4



DL mini V4

