



Come Abilitare il Calendario



1. Clicca l'icona "POWER" per spegnere il generatore (switch rosso, posizione sinistra).
2. Clicca l'icona "IMPOSTAZIONI".
3. Inserisci la password e clicca il pulsante "OK" per continuare.
4. Clicca l'icona "ABILITA CALENDARIO".
5. Clicca l'icona "FRECCIA IN ALTO" per selezionare l'opzione "ON".
6. Clicca l'icona "SALVA" per confermare la selezione.
7. Clicca l'icona "INDIETRO" per tornare alla pagina principale.
8. Verifica che l'opzione "ABILITA CALENDARIO" sia impostata su "ON".
9. Se vuoi avviare il generatore, clicca l'icona "POWER" (switch verde, posizione destra).

The generator now produces ozone only during the times set in the calendar.

Come Disabilitare il Calendario



1. Clicca l'icona "POWER" per spegnere il generatore (switch rosso, posizione sinistra).
2. Clicca l'icona "IMPOSTAZIONI".
3. Inserisci la password e clicca il pulsante "OK" per continuare.
4. Clicca l'icona "ABILITA CALENDARIO".
5. Clicca l'icona "FRECCIA IN ALTO" per selezionare l'opzione "ON".
6. Clicca l'icona "SALVA" per confermare la selezione.
7. Clicca l'icona "INDIETRO" per tornare alla pagina principale.
8. Verifica che l'opzione "ABILITA CALENDARIO" sia impostata su "OFF".
9. Se vuoi avviare il generatore, clicca l'icona "POWER" (switch verde, posizione destra).

The generator now produces ozone only during the times set in the calendar.