

Capacidade da Bateria: 41mAh	Bateria: Polímero de Lítio
Tipo de Conexão: Bluetooth 4.0	Peso: 5,0g
Material do Fecho: Liga de Alumínio	Comprimento da Pulseira: 225mm
Resistência: IP67	Comprimento ajustável: 157mm ~ 205mm
Material da Pulseira: TPSV	Temperatura de Operação: -10°C ~ 50°C
Requisitos do Dispositivo: smartphone com suporte a Bluetooth 4.0, com Android 4.4 (ou superior) ou iOS 7.0 (ou superior).	

* A Mi Band tolera contatos com o suor corporal, gotas e pingos de água.. Entretanto, não mergulhe a sua Mi Band em recipiente com água ou líquidos de qualquer natureza e não a utilize para a prática de esportes aquáticos, tais como natação, surf, mergulho, dentre outros, sob risco de danicar a Mi Band.

Não tente forçar a abertura do monitor de atividades. As substâncias contidas no produto e/ou em sua bateria podem prejudicar o meio ambiente e/ou a saúde humana se forem manuseadas e descartadas inadequadamente.

Não tente desmontar sua Mi Band, ela não contém peças que possam ser trocadas.

Não exponha sua Mi Band ao frio e calor extremos.

Não deixe sua Mi Band exposta diretamente à luz do sol por períodos prolongados.



Não use sua Mi Band em uma sauna seca ou a vapor.

Não tente trocar a bateria de sua Mi Band. Ela é embutida e não pode ser trocada.
Use somente o carregador incluso com seu produto para carregar a bateria.
Não tente forçar a abertura da bateria embutida.



Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC, não causa interferência prejudicial, porém está sujeito à:

1. Este dispositivo pode sofrer interferência, prejudicando sua operação.

FCC ID: 2AC8UXMSH01HM



Descarte correto deste produto. Esse sinal indica que este produto não pode ser descartado junto com outros lixo domésticos. Para evitar possíveis danos ao ambiente e à saúde humana devido a um descarte não controlado, recicle-o de modo responsável para promover o uso sustentável dos recursos materiais. Para devolver o aparelho usado, use os sistemas de coleta e devolução ou entre em contato com o vendedor do produto. Eles podem receber esse produto para uma reciclagem segura.




Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

A Xiaomi do Brasil Tecnologia Ltda. oferece à Mi Band garantia contra defeitos de fabricação e de materiais mediante seu uso normal pelo período de SEIS MESES, contado a partir da data em que o cliente receber o produto.
Para mais informações sobre a garantia, visite: www.mi.com.
Atendimento ao cliente: 4003-2953

Xiaomi Inc. e suas empresas afiliadas são legalmente proprietárias das marcas comerciais e direitos autorais incluindo, mas não limitado a, “Xiaomi”, “小米”, 小米, xiaomi.

Modelo: XMSH01HM



Guia do usuário da Mi Band

[illegible]


Monitor de Atividades

Pulseira

1 Pegue o monitor de atividades e a pulseira

2 Insira o monitor de atividades na pulseira


3 Aperte o fecho para fechar a pulseira em volta do pulso



Procure "Mi Fit" na Google Play Store ou Apps Store, ou digitalize o código QR abaixo, para fazer o download e instalar o aplicativo



Abra o aplicativo Mi Fit e siga as instruções para efetuar login em sua Conta Mi. Use o aplicativo para procurar sua Mi Band. Quando as luzes da pulseira piscarem em azul, toque o monitor de atividades algumas vezes para concluir o processo de pareamento.



Após o pareamento, sua Mi Band vai começar a monitorar e analisar seus movimentos e padrões de sono. As luzes da pulseira permitem conferir o quanto você se exercitou. Basta erguer seu punho como faria com um relógio.



As luzes da pulseira piscam em vermelho quando a bateria está fraca.

