

# Beställningsguide




Rektangulärt  
*Kanalsystem*

Tel: 040 – 41 95 90

**GKA - Kanal**


**GKA-A-B L=**



**GKB - Kanalböj**


**GKB-GR—A-B-A2 R=100**

**A2**




**GFB - Kanalböj**

**GFB-A-B-A2 R=100**




**GST - Avstick**

**GST-A-B L=100 OS/HF**




**GPSF – Avstick**

**GPSF-A-B- $\emptyset$  L=100**




**GFT - Förgrening**


**GFT-A-B-A2-A3 R=100**




**GSB – S-böj**  
**GSB-A-B-L-C=FULL**



**GTUD - Stos**  
**GTUD-A-B L=100**





**GFLF - Dukstos**  
**GFLF-A-B L=150**



# GSS - Övergång

## GSS-A-B-A2-B2 L= V=



Sedd från A2/B2

Om GSS är annorlunda än någon  
av standard variationerna (1-5)  
anges c och d (6)

## Standardlängder för GSS

Längsta sidan < 350

L = 300 mm

Längsta sidan > 350 < 800



L = 450 mm

Längsta sidan > 800

L = 600 mm

## GOG - Formförändring

GOG-A-B- $\emptyset$  L= V =



Sedd från den cirkulära änden.

Om GOG är annorlunda än någon  
av standard variationerna (1-5)  
anges c och d (6)

### Standardlängder för GOG

Längsta sidan < 350

L = 300 mm

Längsta sidan > 350 < 800

L = 450 mm

Längsta sidan > 800

L = 600 mm