

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	OPT1	OPT2		
全角	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	~	¥	BS
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	[1d	
CAPS	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:]		
SHIFT		z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	¥	SHIFT	
CTRL	XF1	XF2	XF3					XF4	かな	XF5	かな	ローマ字	カナ入力	

COPY	登録	Break
------	----	-------

記号入力	登録	HELP
------	----	------

INS	HOM E	ROLL UP
DEL	UND O	ROLL DOWN

CLR	/	*	-
7	8	9	+
4	5	6	
1	2	3	ENTER
0		.	

		↑
←	↓	→

01	63 64 65 66				67 68 69 6a				6b 6c 72 73			
----	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--

62	53	61
----	----	----

52	53	54
----	----	----

60	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	1d	
5d	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
70		2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	34	70	
71	55	56	57	35			58		5f	59	5a	5b	5c	

5e	36	38
37	3a	39

3f	40	41	42
43	44	45	46
47	48	49	
4b	4c	4d	4e
4f		51	

		3c
3b	3e	3d

Break	COPY	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	かな		
ESC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	~	¥	BS
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	[1d	
CTRL	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:]		
SHIFT		z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	¥	SHIFT	
ひらがな	XF1	XF2	XF3					XF4	XF5	全角	OPT1	OPT2	かな	

ローマ字	かな入力	CAPS
------	------	------

記号入力	登録	HELP
------	----	------

HOM E	INS	DEL
ROLL UP	ROLL DOWN	UND O

CLR	/	*	-
7	8	9	+
4	5	6	
1	2	3	ENTER
0	.		

	↑	
←	↓	→

61	62	63	64	65	66	67	68	69	6a	6b	6c	5a
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

5b	5c	5d
----	----	----

52	53	54
----	----	----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f	
10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c	1d	
71		1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
70		2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	34	70		
5f		55	56	57		35			58		59	60	72	73	5a

36	5e	37
38	39	3a

	3c	
3b	3e	3d

3f	40	41	42
43	44	45	46
47	48	49	
4b	4c	4d	4e
4f	51		

ESC	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	OPT1	OPT2	COPY	登録	Break
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	------	------	----	-------

全角	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	~	¥	BS
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	[
CAPS	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:]	Return	
SHIFT	z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	¥	SHIFT		
CTRL	XF1	XF2								XF3	XF4	XF5	全角	

INS	HOM E	ROLL UP
DEL	UND O	ROLL DOW N
	↑	
←	↓	→

CLR	/	*	-
7	8	9	+
4	5	6	
1	2	3	ENTE R
0	.		

01	63	64	65	66	67	68	69	6a	6b	6c	72	73	62	53	61
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

60	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c		
5d	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1d	
70	2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	34	70		
71	55	56					35			57	58	59	60	

5e	36	38
37	3a	39
	3c	
3b	3e	3d

3f	40	41	42
43	44	45	46
47	48	49	
4b	4c	4d	4e
4f	51		

ESC	XF1	XF2	XF3	XF4	XF5	ひらがな	全角		かな	ローマ字	カナ入力		COPY	登録	Break			
全角	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	~	¥	BS	INS	HOM E	ROLL UP	
TAB	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	@	[DEL	UND O	ROLL DOW N	
CAPS	a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	:]	RETURN					
SHIFT		z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	¥	SHIFT			↑		
CTRL	OPT1	OPT2									記号入力	登録	HELP	全角		←	↓	→

CLR	/	*	-
7	8	9	+
4	5	6	
1	2	3	ENTER
0	.		

01	55 56 57 58				59 5f 60				5a 5b 5c				62 53 61				
60	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f	5e	36	38
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1a	1b	1c			37	3a	39
5d	1e	1f	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1D				
70		2a	2b	2c	2d	2e	2f	30	31	32	33	34	70		3c		
71	72	73	35							52	53	54	60		3b	3e	3d

3f	40	41	42
43	44	45	46
47	48	49	
4b	4c	4d	4e
4f		51	