








## 自動切毛機新增拍毛機構



原上掀式封罩改為快拆式  
(由四個磁鐵吸住)



## 拍毛機構外觀



## 拍毛機構各步驟分解

切毛機切斷的毛料


寬度可調  
40~80mm

儲料斜坡

開夾 SENSOR

台製磁藕式無桿氣缸  
最大行程 350mm

落料撥片



儲料斜坡



入料氣缸  
行程 100


開夾氣缸

夾具(內圓直徑 51)  
可支援毛直徑 40~50mm


分割器(6 分割)

連座軸承  
(輔助支撐)





雙軸氣缸 軸徑 25 行程 20  
為基準平面



可獨立調整前後

