

J1

USB

USB

GND 5V



TEENSY

SERVOs

S1

S2










TX

UMA4 10

RF



GPS



S4

S3

SERVOs

S5

S6



