

J1




USB GND 5V





USB



SERVOs



TEENSY




SERVOs

S1

S2





RF



GPS

TX



UMA4 10





