



CONFIGURAÇÃO LEITOR DATALOGIC



Datalogic QD2400 Datalogic QD2430

Para a Utilização do leitor DataLogic com padrão DVR é necessário a instalação de um software que pode ser realizada por um de nossos técnicos via AnyDesk ou TeamViewer.

Após a instalação siga os próximos passos:

1-Bipe o código de reset do leitor:



2-Bipe o código padrão DVR:

