

Uputstvo za korišćenje mašinske kidalice

Priprema uređaja

- ☐ Vizuelno proveriti ispravnost mašinske kidalice.
- ☐ Uključiti uređaj i pokrenuti softver za upravljanje.
- ☐ Pripremiti uzorak u skladu sa standardom i očistiti ga.

Postavljanje uzorka

- ☐ Postaviti uzorak između gornje i donje stezne čeljusti.
- ☐ Poravnati i stegni uzorak, vodeći računa o centriranju.
- ☐ Montirati ekstenzometar ako je potrebno.
- ☐ Kalibrisati merni sistem pre početka testa.

▶▶ Sprovođenje testa

- ☐ U softveru odabrati odgovarajući tip ispitivanja.
- ☐ Uneti parametre: brzinu, silu, dimenzije uzorka itd.
- ☐ Pokrenuti test i pratiti njegov tok u realnom vremenu.

Završetak i analiza

- ☐ Po završetku testa, ukloniti ostatke uzorka iz čeljusti.
- ☐ Analizirati rezultate: dijagram sile, deformacije itd.
- ☐ Sačuvati i/ili odštampati izveštaj iz softvera.

Bezbednosne napomene

- ☐ Ne stajati ispred uzorka tokom ispitivanja.
- ☐ Obavezno nositi zaštitne naočare.
- ☐ Ne rukovati uređajem tokom aktivnog testa.
- ☐ Ostaviti uređaj pod nadzorom tokom celog procesa.