



Der externe Reset-Taster ist optional.
 Die LEDs können theoretisch an jeden digitalen Ausgang des Arduinos angeschlossen werden.
 Die hier gezeigte Verschaltung ist mit meinem Arduino Code kompatibel.
 Bei Änderung der Verschaltung ist auch der Code entsprechend zu ändern!

