

LED RECHARGEABLE FLASHLIGHT ไฟส่องสว่างอเนกประสงค์

07-705

LED RECHARGEABLE FLASHLIGHT

- Features brilliant LED light output for optimal visibility in all conditions
- CE Approved

ไฟส่องสว่างอเนกประสงค์จาก FITT ที่สร้างมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายด้วยคุณสมบัติที่ครบครันในแบบที่ทรงพลังแต่ยังใช้งานได้อย่างง่ายดาย สีสันและปลอดภัยที่มาพร้อมกับไฟส่องสว่าง, ไฟบอกสัญญาณฉุกเฉิน และแบตเตอรี่สำรองสำหรับพกพา



Ⓜ Powerful magnetic base and rugged hanging hook for hand-free use
แม่เหล็ก สำหรับการยึดติดกับเหล็ก เพื่อสะดวกในการใช้งาน

Low battery indicator
ไฟแอลอีดีดวงเล็กตรงกลางจะกะพริบเป็นสีแดง เพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด แล้วต้องทำการชาร์จ

Multi-functional design
- High work light for maximum illumination: 1300 lumens; runs 4 hours
- Eco work light for extended run time: 650 lumens; runs 8 hours
- Emergency flasher using red LED for signaling; runs 45 hours
ความสว่างสูงสุด 1300 lumens และปรับเปลี่ยนเป็นไฟฉุกเฉิน (สีแดงติดกะพริบได้)

Flashlight for spot illumination: 300 lumens; runs 8 hours
ไฟฉายด้านบนใช้ในที่แคบได้ดี

Adjustable 90 - 180 degree pivoting stand

ปรับการใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วเพื่อความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ใช้งานได้อย่างเต็มที่กว่าที่เคย ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานสามารถปรับองศาได้ตั้งแต่ 90-180 องศา


ตะขอยึดปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย



1300 lm
High work light mode



300 lm
Flashlight Mode
ปรับเปลี่ยนการใช้งานตามสภาพแวดล้อม แม้ในสถานที่เข้าถึงยาก



Ⓜ Magnetic Base & Pivoting Stand
สามารถยึดติดกับวัตถุที่เป็นเหล็ก



Convenient recharging with USB cord
ชาร์จไฟที่บ้านหรือในรถ ด้วยสาย USB



650 lm
Eco work light mode



RED LED
Emergency Flasher
ใช้งานเป็นไฟฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น




Handy Hanging Hook
มีตะขอสำหรับแขวน พกพาสะดวกด้วยคลิปหนีบ

สามารถเป็น Power Bank
ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่





Power bank 5V 1A (Max)
Built-in 3.7V, 5200mAh lithium ion battery.
Works as power bank.



MANUAL FOR LED RECHARGEABLE FLASHLIGHT


ขั้นตอนการใช้งานไฟส่องสว่างอนกประสงค์

07-705





PUSH 1

Flashlight Mode
กด 1 ครั้ง เพื่อใช้งานไฟฉายด้านบน




PUSH 2

High Mode
กด 2 ครั้ง
เพื่อใช้งานไฟฉายด้านหน้า
แบบสว่างเต็มกำลัง




PUSH 3

Eco Mode
กด 3 ครั้ง
เพื่อลดความสว่างไฟฉายด้านหน้า




PUSH 4

Emergency Flasher Mode
กด 4 ครั้ง
เพื่อใช้งานไฟฉุกเฉินด้านหน้าสีแดง
โดยไฟฉุกเฉินจะเป็นไฟแบบกระพริบ



PUSH 5

Light Off
กด 5 ครั้ง
เพื่อปิดการใช้งานหรือกดสวิตช์ค้าง
ไว้ภายใน 5 วินาที



CAUTION

ข้อควรระวัง

- For first time use, please fully charge for 7- 8 hours.
(การเปิดใช้งานครั้งแรกควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 7-8 ชั่วโมง)
- Recharge when low battery indicator is blinking.
(เมื่อแบตเตอรี่อ่อน จะมีไฟแอลอีดีดวงเล็กกระพริบเตือนเป็นสีแดง)
- Please keep away from fire. (โปรดเก็บให้ห่างจากไฟ)

PRODUCT OF THAILAND

Manufactured by : Wichien Dynamic Industry Co.,Ltd.

www.wdi.co.th