

## 【音声ガイド使用説明】株式会社イヤホンガイド

本体には片耳用のイヤホンコードがすでについています。イヤホンコードも含め機械は全て消毒しています。

耳に入れるシリコンの部分が小さいタイプもご用意しています。ご希望の場合はお声がけください。

### 音声ガイド機械正面



本体には手首に通すストラップがついています。

本体の正面、ボタン3つには凸凹としたシールがついています。

上演中は皆さまに音量調整のみをお願いいたします。

中央のボタンを3秒ほど長押しすると電源が消えてしまいますので、ご注意ください。

消えてしまった場合も、再度、3秒ほど押しいただくと電源は入ります。

### 【放送開始】

放送開始前には、BGMが流れています。

開演前の放送は開演 分前の、 時 分頃～開始です。

### 【ご返却】

終演いたしましたら、劇場のロビーお出口付近でご返却をお願いいたします。