

Совместимость и системные требования

Приложение **Карта-навигатор для незрячих** совместима со всеми смартфонами и планшетами Android, отвечающими следующим системным требованиям:

- Android версии 4.0.4 или более поздней;
- 200 МБ свободной памяти на диске для установки приложения;
- Встроенный GPS-модуль (или внешний GPS-приемник, который распознает Ваше устройство и передает данные для операционной системы);
- Подключение к Интернету (Wi-Fi или мобильный Интернет).

Следующие системные требования рекомендованы для оптимальной работы с использованием всех функций приложения:

Процессор – Quad-Core







RAM – 2GB или выше

Операционная система Android – 6.0 или выше

Свободное место на диске – 1GB

* Для корректной работы необходимо разрешить приложению получать Ваше местоположение, нажав "разрешить".

Иконки, используемые в приложении:

	Указатель на ближайший объект		Спрятать иконку навигации
	Ближайшая достопримечательность		Вызов руководства пользователя
	Ближайший адрес		Голосовые команды (Адрес, достопримечательности)
	Центровать карту на Вашем местоположении		Включить навигацию

Узнать дорогу, отслеживать местоположение и включить навигацию

* Навигацию возможно включить путем нажатия на интересующее Вас место на карте. Приложение укажет кратчайший путь до выбранной вами точки.



* Используйте голосовые команды, чтобы услышать ближайший **адрес** и название ближайшей к Вам **достопримечательности**. Для активации функции используйте зеленую иконку микрофона.

Аудио команды

Адрес – называет Вам адрес улицы, где Вы находитесь в данный момент

Что там ? - называет Вам ближайший объект

Что рядом? - называет ближайший объект в зависимости от направления Вашего телефона



* Нажмите на иконку, чтобы определить адрес ближайшего дома.

START NAVIGATING

Нажмите на иконку, чтобы найти место на карте и определить кратчайший путь.


-Исследуйте карту



-Переместить карту

Чтобы увидеть более детальную карту, используйте функцию приближения. Для удобства, вы можете использовать поворот, наклон и приближение на вашем мобильном устройстве.

-Найти ваше текущее местоположение

Для удобства поиска достопримечательностей и кратчайшего пути, используйте иконку , чтобы центровать карту на Вашем текущем местоположении. Синяя точка на карте указывает, где вы находитесь.

Языки

* Приложение распознает 3 языка (Русский, Английский и Латышский).

* Выбор языка происходит автоматически, основываясь на языковых настройках Вашего телефона или планшета. Если Ваше устройство

настроено на другой язык, приложение по умолчанию выбирает Английский.

* Для поддержки Латышского языка, Вам необходимо скачать и установить дополнительное приложение eSpeak TTS. После установки Вам необходимо открыть настройки → язык и ввод → синтезатор речи и сделать eSpeak TTS синтезатором речи по умолчанию, после чего зайти в настройки TTS и изменить значение скорости речи на 100. .