

Saderība un sistēmas prasības

Lietotne **Karte-navigators akliem cilvēkiem** ir saderīga ar visiem Android viedtālruniem un tabletiem, kas atbilst sekojošiem sistēmas prasībām:

- Android sākot no 4.0.4 versijas;
- 200 MB brīvas atmiņas uz diska lai uzstādītu lietotni;
- Iebūvēts GPS modulis (vai ārējais GPS uztvērējs, kurš tiek atpazīts ar Jūsu mobilo ierīci un sūta atrašanas vietas datus operētājsistēmai);
- Piekļuve internetam (Wi-Fi vai mobilais internets).

Sekojošas sistēmas prasības ir rekomendētas lietotnes optimālai darbībai, izmantojot visas lietotnes iespējas:

Procesors – Quad-Core

RAM – 2GB vai vairāk

Android OS – 6.0 vai vēlāka



Brīva atmiņa – 1GB vai vairāk

* Lietotnes korektai darbībai ir nepieciešama atļauja izmantot Jūsu ierīces lokācijas datus.

Izmantotas ikonas Blind Map aplikācijā:

	Norādīt uz tuvāko objektu		Aizvērt navigāciju
	Kāds turisma objekts ir vistuvākais		Lietotāja instrukcija
	Vistuvākā adrese		Balss komandas (vistuvākā adrese, tuvākas interesantas vietas)
	Centrēt karti uz Jūsu lokācijas		Ieslēgt navigāciju

Uzzināt visīsako ceļu, atrašanas vietu un ieslēgt navigāciju

Ieslēdziet navigāciju, spiežot uz kartes (uz vietu, kura Jūs interesē). Lietotne norādīs visīsako ceļu līdz šim punktam. Izvēlieties punktu uz kartes. Uzspiediet uz  lai ieslēgtu navigāciju. Lai atceltu navigāciju nospiediet 


* Izmantojiet balss komandas, lai dzirdētu tuvāko adresi vai turisma vietas nosaukumu. Lai aktivētu funkciju, spiediet uz zaļo mikrofona ikoniņu. 

Adrese – nosauc ielas adresi, kur Jus šobrīd atrodaties;


Kas tur ir? - nosauc tuvāko objektu;

Kas ir tuvu? - nosauc tuvāko objektu, atkarībā no Jūsu tālruņa virziena.


Uzzināt tuvāko adresi

Spiediet uz  ikoniņu, lai uzzinātu vistuvākās mājas adresi.

Jūsu atrašanas vieta

Ērtākai objektu un ceļu meklēšanai centrējiet karti uz Jūsu atrašanas vietas izmantojot  ikoniņu. Zilais punkts uz kartes norādīs Jūsu atrašanas vietu.

Kas ir vistuvākais objekts kartē?

Nospiediet  ikoniņu lai uzzināt vistuvāko objektu.

Valodas

* Lietotne var strādāt 3 valodās (angļu, latviešu, krievu).

* Valodas izvēle notiek automātiski, balstoties uz Jūsu mobilas ierīces valodas iestatījumiem. Citas valodas gadījumā lietotne pēc noklusējuma izmantos angļu valodu.

* Lai izmantotu lietotni latviešu valodā Jūs jālejupielādē un jāuzstādā papildus aplikāciju (eSpeak TTS). Pēc tam Jūs jāatver iestatījumus → valodas un ievadi → teksta-runas izvadi un izvēlēties eSpeak TTS, atvērt TTS iestatījumus un uzstādīt runas ātrumu uz 100.