



AUSTDOOR®

Cửa vững nhà an

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SMART PHONE CONTROL KIT


BỘ ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG



Hotline: 1900 6828

1. Kết nối phần cứng:

- Kết nối nguồn, input, output và còi báo động.




- Hướng gài sim.




2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.1. Kết nối wifi thiết bị:

- Wifi thiết bị có tên bắt đầu là AUSTDOOR...



- Mật khẩu mặc định ban đầu của thiết bị là: 88888888.



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.2. Tạo tên cửa trên App điều khiển:


- Tạo cửa mới.



- Đặt tên cửa.

A screenshot of a form titled 'Thêm cửa' (Add door). The form has two main sections. The first section is 'Tên thiết bị' (Device name) with a red label 'ĐẶT TÊN CỬA' (Set door name) above the input field. The second section is 'Loại thiết bị' (Device type) with a red label 'CHỌN LOẠI CỬA' (Choose door type) above two radio button options: 'Cửa cuốn Austdoor' and 'Cửa xếp 2 cánh'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'HỦY' (Cancel) and 'XONG' (Done), with a red arrow pointing down to the 'XONG' button.


- Tạo thành công.




2. Sử dụng phần mềm qua wifi:


2.3. Đăng ký thông tin Super Admin lên thiết bị:

- Chọn vào cửa để đăng ký thông tin.



- Bấm nút tìm thiết bị.



DANH SÁCH	THÔNG TIN	ĐIỀU KHIỂN	NGƯỜI DÙNG
Số điện thoại <input type="text" value="093xxxxxxx"/>			
SĐT thiết bị <input type="text" value="093xxxxxxx"/>			
Mã PIN <input type="text"/>			
ID thiết bị <input type="text" value="Device0001"/>			
Tên miền <input type="text" value="abc.example.com"/>			
IP thiết bị <input type="text" value="192.168.0.1"/>			
Cổng thiết bị <input type="text" value="...."/>			
Cổng TCP thiết bị <input type="text" value="...."/>			
<div><input type="button" value="TÌM THIẾT BỊ"/></div>			

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.3. Đăng ký thông tin Super Admin lên thiết bị:

- Chọn vào thiết bị được tìm thấy để cập nhật thông số từ TB



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.3. Đăng ký thông tin Super Admin lên thiết bị:

- Điền thông tin muốn đăng ký.
 - Số điện thoại.
 - SĐT thiết bị.
 - Mã PIN: *Nhập mã PIN bắt đầu bằng chữ cái 'A' để đăng ký Super Admin; Ví dụ: A1234*
 - Tên miền
- Sau khi điền đầy đủ thông tin thì bấm vào icon bên dưới để kích hoạt.

The screenshot shows a web interface with a blue header bar containing four tabs: DANH SÁCH, THÔNG TIN (selected), ĐIỀU KHIỂN, and NGƯỜI DÙNG. Below the header, there are several input fields for registration information. Each field has a label on the left and a corresponding input area on the right. Some fields have a small icon on the right side of the input area. At the bottom right, there are two buttons: a grey button with a magnifying glass icon and the text 'TÌM THIẾT BỊ', and a red circular button with a white document icon. A red arrow points from the 'TÌM THIẾT BỊ' button towards the red circular button.


Field Label	Value	Icon
Số điện thoại	093xxxxxxx	Phone icon
SĐT thiết bị	093xxxxxxx	Phone icon
Mã PIN	A****	
ID thiết bị	AUSTDOOR_874DCE	Settings icon
Tên miền	abc.example.com	
IP thiết bị	192.168.4.1	
Cổng thiết bị	
Cổng TCP thiết bị	

Buttons: TÌM THIẾT BỊ (with magnifying glass icon), and a red circular button with a document icon.

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.3. Đăng ký thông tin Super Admin lên thiết bị:

- Giao diện điều khiển khi kích hoạt thành công.



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.4. Kiểm tra điều khiển:


- Điều khiển trực tiếp trên điện thoại:




Bấm tương ứng
các nút để: mở cửa,
đóng cửa, dừng lại,
mở khe thoáng.

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:



2.4. Kiểm tra điều khiển:

- Điều khiển bằng giọng nói:
 - Xem hướng dẫn kết nối wifi nhà và có internet mới thực hiện được;
 - Điều khiển tốt ở nơi không có tiếng ồn lớn và ảnh hưởng bởi gió;
 - Bấm vào hình  để bắt đầu điều khiển;
- Bắt đầu nói “mở cửa”, “đóng cửa”, “dừng lại”, “mở khe thoáng” để điều khiển tương tự như điều khiển trực tiếp.



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.4. Kiểm tra điều khiển:

- Điều khiển bằng gọi điện thoại:
 - Bấm vào hình  để bắt đầu điều khiển;
 - Khi kết nối cuộc gọi thành công (bắt đầu đổ chuông);
 - + Mở cửa: Tắt máy trước 10s
 - + Đóng cửa: Sau 10s TB tự tắt máy
- Khóa cửa:
 - Bấm vào nút khóa cửa; 
 - Khi bấm vào nút khóa cửa thiết bị sẽ kích hoạt chức năng khóa cửa cuốn.
 - Bấm lần nữa thì sẽ hủy chức năng khóa cửa cuốn


2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.4. Kiểm tra điều khiển:

- Bật tắt chống trộm:
 - Bấm vào nút chức năng chống trộm.




- Hiện bảng cài đặt bật tắt chống trộm.




2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.5. Phân quyền thêm người dùng:

- Chọn mục “Người dùng” và nhập đúng mã PIN đã đăng ký để vào phân quyền người dùng.



- Chọn vào biểu tượng người dùng để thêm.
- Chọn thêm người dùng.



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.5. Phân quyền thêm người dùng:

- Tạo thông tin người dùng mới:

Thêm người dùng

Họ và tên

Doanh

Mã PIN

1234

SĐT

1234567890

☐ Bật tắt chống trộm

HỦY XONG

- Nhập tên người dùng.
- Tạo mã PIN cho người dùng. Nếu mã PIN có ký tự A đầu tiên thì người dùng mới có quyền như Admin.
- Nhập số điện thoại của người dùng mới.
- Khi nhập đầy đủ thông tin thì bấm nút “Xong lưu”.

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.5. Phân quyền thêm người dùng:


- Người dùng mới đã được thêm vào

DANH SÁCH		THÔNG TIN		ĐIỀU KHIỂN	NGƯỜI DÙNG
Số	Họ và tên	PIN	SĐT	S	
1	SAdmin	A1234	0983497310	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Doanh	1234	1234567890	<input type="checkbox"/>	


2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.6. Phân quyền thời gian người dùng:

- Bấm chọn người dùng cần phân quyền, rồi chọn “Cài đặt thời gian”.



- Mỗi ngày trong tuần sẽ có 2 mốc thời gian kết hợp cho phép điều khiển:
 - 00:00-24:00: được phép ĐK nguyên ngày;
 - 00:00-00:00:cấm ĐK nguyên ngày;Sau khi cài đặt thời gian thì bấm nút “Xong ” để lưu lại.



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:


2.7. Chỉnh sửa người dùng:

- Bấm chọn người dùng cần chỉnh sửa, rồi chọn “chỉnh sửa” để thay đổi thông tin người dùng như: Tên, mã PIN, số điện thoại.




2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.8. Xóa người dùng:



2.9. Xem lịch sử điều khiển người dùng:




Cập nhật lịch sử điều khiển					
STT	ĐK	Thời gian	Tên	Số ĐT	ĐK bằng
0	Mở 1c	2017/06/26 17:01:14			Wifi
1	Mở	2017/06/26 17:01:15			Wifi
2	Mở	2017/06/26 17:01:20			Wifi

Bấm vào cột “Thời gian” để sắp xếp thời gian tăng dần hoặc giảm dần.


2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.10. Cài đặt nâng cao:

- Ở mục “Người dùng” chọn vào biểu tượng người dùng.



- Chọn cài đặt nâng cao.



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.10. Cài đặt nâng cao:

Cài đặt nâng cao

Khoá điều khiển		<input type="checkbox"/>
Hẹn giờ mở cửa	00:00	<input type="checkbox"/>
Hẹn giờ đóng cửa	00:00	<input type="checkbox"/>
Thời gian dừng cửa	10	<input type="checkbox"/>
Bật chống trộm		<input type="checkbox"/>
Hẹn giờ bật CT	00:00	<input type="checkbox"/>
Hẹn giờ tắt CT	00:00	<input type="checkbox"/>
Thời gian lỗi cửa	20	<input type="checkbox"/>


HUY

LƯU


2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.11. Xem lịch sử điều khiển chung :

- Ở mục “Người dùng” chọn vào biểu tượng người dùng.



- Chọn lịch sử sử dụng.




- Bấm vào cột “Thời gian” để sắp xếp thời gian tăng dần hoặc giảm dần.

Cập nhật lịch sử điều khiển					
STT	ĐK	Thời gian	Tên	Số ĐT	ĐK bảng
0	Mở 1c	2017/06/26 17:01:14			Wifi
1	Mở	2017/06/26 17:01:15			Wifi
2	Mở	2017/06/26 17:01:20			Wifi

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:


2.12. Kết nối wifi nhà:

- Ở mục “Thông Tin” bấm chọn vào hình bên dưới.



DANH SÁCH	THÔNG TIN	ĐIỀU KHIỂN	NGƯỜI DÙNG
Số điện thoại	0983497310		
SDT thiết bị	01694517341		
Mã PIN		
ID thiết bị	KENDOOR_874DCE		
IP thiết bị	192.168.4.1		
Cổng thiết bị		

- Chọn cài đặt Wifi.




Cài đặt Wifi
Lịch sử điều khiển chung
Lịch sử điều khiển riêng

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.12. Kết nối wifi nhà:

- Nhập User: admin;
- Nhập Pass: là mã PIN của Super Admin (A****).



Authentication Required

http://192.168.1.12 requires a username and password. Your connection to this site is not private.

User Name: _____

Password: _____

CANCEL LOG IN

- Chọn “Tìm và cài đặt wifi”.



Tìm và kết nối Wifi Nhà

Cài đặt Wifi Nhà


Cài đặt Wifi AustDoor

Khởi động lại Wifi

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.12. Kết nối wifi nhà:


- Chọn wifi nhà và nhập pass để kết nối.



SCTV ANH TUAN	🔒	22%
MOON	🔒	22%
DIANA COOL FRESH	🔒	18%

Save

- Khi kết nối thành công thì quay lại mục cài đặt wifi sẽ thấy thông tin IP và tên wifi nhà.



Đang kết nối qua Wifi Nhà

Wifi KenDoor
Tên Wifi: KEND00R_874DCE
Địa chỉ IP: 192.168.4.1

Wifi Nhà
Tên Wifi:
Địa chỉ IP: 192.168.1.12

Tìm và cài đặt Wifi Nhà

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.13. Cài đặt IP tĩnh cho thiết bị:


- Chọn “Cài đặt wifi nhà”.



- Mục IP động: chọn Disable

Địa chỉ IP	192.168.1.45
Gateway	192.168.1.1
Subnet	255.255.255.0
DNS	192.168.1.1
IP động	Disable ▾


- Bấm Save và bấm khởi động lại wifi để thiết lập IP tĩnh



2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.14. Đổi tên và mật khẩu wifi Austdoor:

- Chọn cài đặt Wifi Austdoor.




Tìm và kết nối Wifi Nhà

Cài đặt Wifi Nhà

Cài đặt Wifi AustDoor

Khởi động lại Wifi



SoftAP Config

Tên Wifi

Mật khẩu Wifi

Nhập lại mật khẩu Wifi

Save

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.15. Kích hoạt lại super admin:

Nhấn và giữ nút reset bên hông thiết bị 5s (tương ứng tiếng Bíp 5 lần) rồi thả ra.

Thiết bị sẽ reset thông tin Super Admin, đồng thời Wifi cũng sẽ reset lại về mặc định.

2.16. Reset Factory thiết bị:

Nhấn và giữ nút reset bên hông thiết bị 10s (tương ứng tiếng Bíp 10 lần) rồi thả ra.

Thiết bị sẽ reset tất cả thông tin user và wifi về mặc định

2. Sử dụng phần mềm qua wifi:

2.17. Kiểm tra ngõ input và ngõ báo động:

Tại ngõ vào Input, nối GND và I1 khoảng 2s rồi thả ra thì còi báo động kích hoạt đồng thời thiết bị sẽ nhắn tin và gọi điện thoại cảnh báo đến số điện thoại super admin.

3. Sử dụng phần mềm qua SMS:

3.1. Chọn chế độ SMS:

- Ở mục THÔNG TIN chọn vào biểu tượng SMS.

The screenshot displays the 'THÔNG TIN' (Information) tab of a mobile application. The interface includes several input fields for device configuration: 'Số điện thoại' (Phone number) is highlighted with a red box and a red dot; 'SDT thiết bị' (Device number) is set to '01694517341'; 'Mã PIN' (PIN code) is masked with '.....'; 'ID thiết bị' (Device ID) is 'AUSTDOOR_874DCE' with a settings icon; 'IP thiết bị' (Device IP) is '192.168.1.12'; and 'Cổng thiết bị' (Device port) is masked with '.....'. At the bottom, the 'SMS' button is highlighted with a red box, alongside a 'TÌM THIẾT BỊ' (Find device) button and a pink circular button.


3.2. Điều khiển:

- Mục điều khiển SMS chỉ cho phép bật tắt chống trộm.

3. Sử dụng phần mềm qua SMS:

3.3. Phân quyền:

- Mục người dùng SMS.



The screenshot shows a mobile application interface for managing users. At the top, there is a blue navigation bar with four tabs: 'DANH SÁCH', 'THÔNG TIN', 'ĐIỀU KHIỂN', and 'NGƯỜI DÙNG'. The 'NGƯỜI DÙNG' tab is selected. Below the navigation bar, there are three large grey buttons: 'THÊM NGƯỜI DÙNG', 'XOÁ NGƯỜI DÙNG', and 'ĐỔI PIN NGƯỜI DÙNG'. Below these buttons, there are three rows of settings, each with a label, a toggle switch, and a 'GỬI' button. The first row is 'Khoá điều khiển' with a grey toggle switch. The second row is 'Hẹn giờ mở cửa' with a green '00:00' timer and a grey toggle switch. The third row is 'Hẹn giờ đóng cửa' with a green '00:00' timer and a grey toggle switch. At the bottom, there is a large grey button labeled 'XEM CÀI ĐẶT NÂNG CAO'.

- Nhập tên, mã PIN và Số điện thoại để thêm người dùng mới.



The screenshot shows a mobile application interface for adding a new user. The title is 'Thêm người dùng'. Below the title, there are three input fields: 'Họ và tên' (Last name and first name), 'Mã PIN' (PIN code), and 'SĐT' (Phone number). Below the input fields, there is a checkbox labeled 'Bật tắt chống trộm' (Turn on/off anti-theft). At the bottom right, there are two buttons: 'HỦY' (Cancel) and 'XONG' (Done).

3. Sử dụng phần mềm qua SMS:

3.3. Phân quyền:

- Nhập số điện thoại của người dùng cần xoá.

Xác nhận
Bạn có muốn xoá người dùng này không ?

SĐT

KHÔNG CÓ

- Nhập số điện thoại của người dùng cần đổi PIN.

SĐT

Mã PIN mới

KHÔNG CÓ



Cảm ơn Quý vị đã lắng nghe!

Chúc thành công