



מדריך למשתמש + תעודת אחריות לטלפון סלולרי דגם C1

יבוא שיווק והפצה:

נאבי מובייל בע"מ

navi.cellular26@gmail.com

לקוח/ה יקר/ה

תודה שקנית את המכשיר C1 מבית NAVI.

NAVI עושה הכול כדי להביא לכם מוצר איכותי שמוביל

גם בחומרה וגם בתוכנה.

תוקף האחריות הינו למשך 12 חודשים מתאריך הקניה.
יובהר כי האחריות לא תחול במקרים של הופעת קורוזיה
ו/או רטיבות במכשיר. בכדי להבטיח שהטלפון הסלולרי
יפעל כשורה יש להקפיד על ההוראות במדריך ובכך
למנוע בעיות או תקלות אפשריות.

תוכן עניינים:

1. יומן שיחות
2. הודעות
3. אנשי קשר
4. הגדרות
5. מצלמה
6. פרופילים
7. כלים
8. לוח שנה
9. שעון
10. נגן שמע
11. קיצורים

1. יומן שיחות

היסטוריית שיחות: באפשרותכם לצפות בשיחות נכנסות, שיחות יוצאות, בשיחות שלא נענו ושיחות שנדחו.

2. הודעות

הטלפון יכול לאחסן עד כ- 15,000 הודעות [בהתאם לנפח האחסון הפנוי במכשיר]. ההודעות מופיעות בתצוגת שיחה (צ'אט).

תפריט ההודעות כולל מגוון פונקציות לניהול ההודעות, לדוגמא: לשמור הודעות שלא נשלחו בתיקיית טיוטות, למחוק הודעה או שיחה, לבחור מספר הודעות\שיחות, למחוק את כל ההודעות (שימו לב: אי אפשר לשחזר הודעות שנמחקו!), סימון כל ההודעות כנקראו גם מבלי לפתוח אותן בפועל.

מיון ההודעות לפי זמן או לפי שם איש קשר (לפי א-ב, מספרים שאינם באנשי הקשר יוצגו תחילה), שליחת הודעות מוכנות מראש מתוך רשימת תבניות (וניהול התבניות בהתאם לצורך). תיבת דואר מאובטח המוגנת בסיסמה (כברירת מחדל: 0000), התרעות חירום לצפיה בהיסטוריית ההתרעות (התרעות פקע"ר), ובדיקת מצב כמות אחסון ההודעות.

תפריט ההגדרות: אפשר לייצא את ההודעות לקובץ טקסט, להגדיר חתימה אוטומטית ולהתאים אפשרויות נוספות במערכת.

3. אנשי קשר

באפשרותכם לאחסן בזיכרון הטלפון עד 3000 מספרים ושמות.

נפח הזיכרון של כרטיס ה-SIM נקבע על פי סוג הכרטיס. בהקשת מספר ניתן לבצע חיפוש על ידי שימוש בפונקצית T9 כך לדוגמא בהקשת המספר **5983** איש קשר ששמור בטלפון, בשם **יעקב** יופיע ויהיה ניתן לחייג אליו.

לביצועים מיטביים ומהירות תגובה מקסימלית, ניתן לבטל פונקציה זו בהקשת מספר ולאחר מכן בתפריט אפשרויות>חיפוש חייגן<

והגדרה של פונקציה זו "כבוי".

שליחת איש קשר דרך הודעה אפשרית דרך ההודעות, בכתיבת הודעה חדשה בתפריט

אפשרויות>הוספה>הוספת פרטי איש קשר.

קיימת אפשרות נוספת של שליחת איש קשר ע"י שימוש בקישוריות בלוטות.

4. הגדרות

הגדרות טלפון:

באפשרותכם להגדיר את הגדרות המכשיר, הגדרת תאריך ושעה, שפת המכשיר, הגדרת תצוגה, גודל גופן ועוד.

הגדרות תצוגה:

באפשרותכם להגדיר רקע שונה למסך הבית והנעילה, הגדרת צבע רקע לתפריט הראשי, הגדרת סגנון תפריט,

הגדרות תצוגה במסך הבית, בהירות המסך, תאורת מסך ומקשים וגודל גופן.

אבטחה:

באפשרותכם להגדיר נעילה ליישומים שונים וכן נעילת מסך תחת האפשרות "פרטיות".

באפשרותכם לנהל רשימה לבנה\שחורה לשיחות והודעות באפשרות "סינון שיחות והודעות".

קוד ברירת המחדל להגדרות האבטחה: 0000

הגדרות שיחה:

סים כפול:

הגדרות סים כפול.

הפניית שיחה:

הגדרות הפניית שיחה במצבים שונים (לא זמין, תפוס, וכדומה)

שיחה ממתינה:

הגדרות שיחה ממתינה.

הגבלת שיחות:

הגבלת שיחות לפי קטגוריות (שונה מ"סינון שיחות והודעות" באבטחה)

הסתרת זיהוי:

בחרו אם לחייג כמספר חסוי.

ממשק שיחה:

בחרו איך יראה מסך החיוג.

אחרים:

אפשרויות מתקדמות לניהול שיחה. למשל:

סיום שיחה אוטומטי: פונקציה זו מאפשרת לכם להגדיר

סיום שיחה באופן אוטומטי, ניתן להגדיר סיום שיחה אוטומטי עד 60 דק'.

רשימת מענה אוטומטי (בייבי סיטר): הטלפון מאפשר להפעיל רשימה מוגדרת מראש של מספרים, כך ששיחה שתתקבל מאחד המספרים המוגדרים תענה באופן אוטומטי, ניתן להגדיר זמן למענה, מצב דיבורית או רגיל. השתמש תמיד ברמקול: פונקציה זו מאפשרת לכם להגדיר את הטלפון כך ששיחות יבוצעו תמיד על רמקול, שימו לב: פונקציה זו אינה פעילה בחיבור אוזניות או אוזניות בלוטות.

חיוג חוזר אוטומטי: אם אתם מפעילים את פונקצית החיוג חוזר אוטומטי, מכשיר הטלפון הנייד יחייג שוב באופן אוטומטי את המספר האחרון שחייגתם, רגע אחד לאחר שהצד אליו התקשרתם לא ענה לשיחה. מספר הפעמים לחיוג חוזר אוטומטי הינו 10 ניסיונות חיוג חוזר לכל היותר.

לסיום תהליך חיוג חוזר אוטומטי יש לנתק את השיחה. ועוד פונקציות מתקדמות.

הגדרות רשת:

בחירת רשת: באפשרותכם לחפש רשת באופן ידני או להגדיר את המכשיר על מצב חיפוש אוטומטי (ברירת מחדל).

סוג רשת: להגדרת תדרים שהטלפון יפעל בהם, ניתן להגדיר את הטלפון כך שיפעל על דור 2 דור 3 או דור 4, ניתן גם להגדיר את המכשיר על אפשרות 2/3/4 (ברירת מחדל) כך שהטלפון יתחבר לאנטנה עם הקליטה הטובה

ביותר בזמן הנתון.

מידע רשת: ניתן לצפות לאיזה מפעיל הטלפון מחובר והאם המכשיר נמצא במצב נדידה.

שחזור הגדרות: מאפס את העדפותיו של המשתמש ללא מחיקת נתונים.

איפוס מלא: מבצע איפוס מלא לטלפון להגדרות ברירת מחדל, כל הנתונים בטלפון ימחקו, השתמשו באפשרות זו בזהירות רבה! גבו את הנתונים החשובים לכם קודם שימוש בפונקציה זו!
בלוטות:

קישוריות הבלוטות בטלפון מאפשרת לחבר התקני A2DP לצורך ניהול שיחות, שימו לב כי התאמת הבלוטות לאוזניות או רכבים שונים אינה בהכרח מותאמת לדגם טלפון זה ולכן לא יהיה ניתן להשתמש עם התקני בלוטות מסוימים עם טלפון זה.
על הלקוח לוודא שהתקן הבלוטות שלו מותאם לדגם טלפון זה.

אודות: באפשרותכם לבדוק את גרסת התוכנה אשר מותקנת בטלפון, ואף לבדוק ולהוריד עדכוני תוכנה (נדרשת חבילת נתונים בסיס).

5. מצלמה

ניתן לבחור בהגדרות צילום שונות כגון שימוש בפלאש, שינוי כיוון הצילום, צילום רציף, תזמון צילום ועוד.
(שימו לב: אין אפשרות לפתוח סרטוני וידאו במכשיר, כולל אלו שצולמו במכשיר).

6. פרופילים

באפשרותכם לעבור מפרופיל לפרופיל.
הטלפון מציע: מצב רגיל, מצב שקט, מצב רטט, מצב בית, מצב חוץ, מצב שעון מעורר, מצב לוח שנה, מצב שעון מעורר ולוח שנה, מצב טיסה, בנוסף באפשרותכם להוסיף פרופילים מותאמים אישית.
באפשרותכם לאפס את הגדרות ברירת המחדל של הפרופיל באמצעות כניסה ועריכה של הפרופיל.
תזמון פרופילים: באפשרותכם לתזמן עד 6 זמנים שונים בהם הטלפון יעבור בין פרופיל אחד למשנהו באופן אוטומטי.
באפשרותכם לגשת לתפריט ניהול המכשיר הכולל בתוכו גם פרופילים בלחיצה ארוכה על מקש הכיבוי.
ניתן גם לעבור במהירות בין מצבי רגיל, שקט ורטט באמצעות לחיצה ארוכה על סולמית.

7. כלים

הקבצים שלי: ניהול הקבצים באחסון הטלפון ובכרטיס זיכרון.
נגן שמע: השמעת מוזיקה מאחסון הטלפון או מכרטיס הזיכרון. (אין אופציה להפעיל וידאו) עיינו בהרחבה בקטגוריית "נגן שמע" להוראות נוספות.
תמונות: נהלו ועיינו בתמונות שבמכשיר ובכרטיס הזיכרון.
רשמקול: באפשרותכם להקיש על המקש האמצעי להתחלת הקלטה.

לחיצה נוספת כדי להשהות את ההקלטה.
לחיצה על מקש עצירה כדי לשמור את ההקלטה.
מחשבון: כולל מחשבון בסיסי, מחשבון הלוואות ומחשבון מדעי.

פנס: באפשרותכם להפעיל ולכבות את הפנס.
כמו כן, במסך הבית, לחיצה ארוכה על מקש התפריט תפעיל את הפנס, לחיצה ארוכה נוספת תכבה אותו.
פתקים: באפשרותכם להוסיף הערות טקסט עד 1000 תווים לכל הערה.
כל המשימות: מציג את כל היסטוריית המשימות מלוח השנה.

משיבון: באפשרותכם להגדיר משיבון קולי כך שתוכלו לקבל הודעות קוליות בזמן שהטלפון דולק, ללא צורך בשימוש בתא קולי.

זמני הלכה: הצגת זמנים הלכתיים (כגון סוף זמן ק"ש). מעודכן עד לתאריך 31/12/2029. שימו לב שהזמנים מחושבים לפי חישוב מתמטי ואין לסמוך עליהם למעשה.

ממיר: באפשרותכם להמיר משקל ואורך באמצעות פונקציה זו.

שיחה מדומה: פונקציה זו מאפשרת ליצור הדמיה של שיחה נכנסת, כך שהמכשיר יציג שיחה מדומה שמתקבלת למכשיר - גם כאשר בפועל אין שיחה אמיתית, באפשרותכם להגדיר את שם המחייג שיופיע על המסך, את מועד השיחה, ועוד.

8. לוח שנה

NAVI עושה מאמצים רבים על מנת לתת ללקוח חווית שימוש, כחלק מהפונקציות שיש בדגם טלפון זה, לוח שנה עברי מעודכן עד לתאריך 31/12/2029. זמני הלכה, אפשרות הגדרת תזכורות באופן אוטומטי לזמני הלכה, הגדרה אוטומטית של שעון קיץ וחורף. ניהול משימות מתקדם, בנוסף באפשרותכם להגדיר תחת הגדרות הפרופיל בצלצולי התראות אחרים האם התראות לוח שנה יפעלו כאשר הטלפון כבוי.

9. שעון

באפשרותכם ליצור עד 10 התראות שעון מעורר, עוצמת הצלצול של השעון מעורר מוגדרת דרך הפרופילים. באפשרותכם להגדיר ימים בהם השעון מעורר יפעל, הגדרת מרווח בין נודניק לנודניק והגדרת כמות פעמים לנודניק, בנוסף באפשרותכם להגדיר תחת הגדרות הפרופיל בצלצולי התראות אחרים האם שעון מעורר יפעל כאשר הטלפון כבוי. שעון עולמי: מאפשר לצפות באזורי זמן שונים בעולם.

10. נגן שמע

בנגן השמע של המכשיר ניתן לחפש שירים, ליצור רשימות השמעה, להפעיל שירים באופן אקראי ועוד. קיצורים שימושיים: מעבר לשיר הבא: לחיצה על המקש הימני. הרצה קדימה ואחורה בתוך השיר: לחיצה ארוכה על

המקשים הימני והשמאלי (בהתאמה).
חזרה לתחילת השיר: לחיצה על המקש השמאלי.
חזרה לשיר הקודם: לחיצה כפולה על המקש השמאלי.
שליטה בווליום: לחיצה על המקשים למעלה ולמטה או
מקשי * ו-#.
סגירת נגן השמע ממסך הבית: לחיצה ארוכה על המקש *.

11. קיצורים

המכשיר מאפשר מעבר מהיר ל-6 פונקציות שימושיות ישירות ממסך הבית. כדי לגשת לקיצורים, יש ללחוץ על המקש השמאלי העליון במסך הבית. ניתן להגדיר פונקציות שונות אשר יופיעו ברשימת הקיצורים, בהתאם לצרכים שלכם. כמו כן ניתן להגדיר את המקש השמאלי העליון לקיצור בודד כרגיל.

סוללת ליתיום:

זהירות סכנה!

שימוש ובטיחות:

- סוללות הן מוצר מתכלה ובשימוש רגיל הן תאבדנה במשך הזמן את היכולת שלהן להיטען באופן מלא.
- הסוללה עלולה להתחמם בהתאם לסביבת התפעול שלה.
- אם סוללה מלאה לחלוטין מחזיקה פחות ממחצית הזמן שהחזיקה במועד הרכישה עליך לרכוש סוללה חדשה. (תקופת האחריות עבור הסוללה היא 6 חודש).
- משך הפעולה של הסוללה עשוי להשתנות בהתאם

- לאופן השימוש, תאורת המסך וכד'.
- משך הפעולה של הסוללה עלול להיגמר מהר יותר בשימוש בפונקציית ה- Bluetooth או בשימוש ממושך בשיחות.
- החלפה שגויה של הסוללה עלולה לגרום לפיצוץ.
- יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה, כגון תנור, אור שמש, וכד'.

הוראות בטיחות לשימוש במטען:

- מנע חדירת מים ולחות.
- הרחק המטען מטמפרטורות קיצוניות- כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לאש.
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען.
- חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען (220V).
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה בכבל המאריך.
- מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

תעודת אחריות:

לקוח/ה יקר/ה,

חברת נאבי מובייל בע"מ מודה לך על שבחרת לרכוש

את הטלפון C1 מבית NAVI.

תוקף אחריות זו הינו למשך 12 חודש מיום רכישת

המכשיר.

תנאי אחריות:

1. אחריות זו בתוקף רק כאשר היא חתומה על ידי מפיץ מורשה מטעם נאבי מובייל בע"מ, בצירוף חשבונית קניה.

2. קבלת המכשיר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המארז החיצוני של המכשיר והחלקים החיצוניים שלו לרבות מסך, לוח מקשים, וכד', הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן.

3. תיקון או החלפת המכשיר יתבצע אך ורק במעבדות המורשות של החברה, הוצאות ההובלה ו/או המשלוח יחולו על הצרכן.

4. החברה מתחייבת לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במכשיר במהלך תקופת האחריות, ו/או להחליף אם יידרש את המוצר או כל חלק ממנו ללא תמורה.

5. האחריות עבור הסוללה הינה למשך 6 חודשים.

6. אם תוכיח החברה כי מקור הקלקול במכשיר הינו בנזק מכון של המשתמש או מי מטעמו, היא תהיה פטורה ממתן אחריות עבור המכשיר.

7. החברה מתחייבת להחזיר את המכשיר המקולקל

למצב בו היה טרם הקלקול.

8. החברה מתחייבת כי אם לא תקיים את האמור בסעיף 7 לעיל, תספק לצרכן מכשיר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.

9. החברה מתחייבת לתקן את המכשיר תוך 14 ימי עבודה, מיום הגעתו למעבדת השירות.

10. היה והמכשיר תוקן במעבדה לא מורשית מטעם נאבי מובייל בע"מ, תהיה פטורה החברה ממימוש תעודת אחריות זו.

11. היה והמכשיר תוקן או הוחלף על ידי החברה, המכשיר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות מתאריך הקניה.

12. אחריות תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
א. הקלקול נגרם על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או על ידי שימוש במטען לא מקורי ו/או שימוש בכבל מגנטי.

ב. זדון או רשלנות של הצרכן.

ג. קלקול עקב כוח עליון (לרבות שריפה, מים, נוזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר וכו').

ד. שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא.

ה. במקרים של חוסר זמינות ו/או כיסוי של השירות הסלולרי ו/או תקלה במערכות הרט"ן המופעלים על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מקלקול במכשיר.
ו. האחריות אינה כוללת אחריות עבור המטען ו/או אוזניות.

ז. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם בעקיפין וכד'.

13. היה ויתברר כי הליקוי במכשיר אשר התגלה במהלך תקופת האחריות הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים לעיל בסעיף 12, תודיע על כך החברה לצרכן ויהיה באפשרותו לתקן את המכשיר בעלות כמי שמופיע במחירון המצוי במשרדי החברה, ו/או לאסוף את המכשיר ממרכז השירות של החברה בתוך 7 ימי עבודה. 14. ידוע לצרכן כי המכשיר הנרכש הינו טלפון סלולרי הפולט קרינה בלתי מייננת (כמפורט בעלון המידע בדבר קרינה בלתי מייננת) וכי שימוש ילדים במכשיר הינו באחריותו המלאה של הצרכן.

15. האחריות הכוללת של החברה לתביעות בגין נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במכשיר ולאביזרים הנלווים אליו, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר, החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במכשיר ובאביזרים הנלווים אליו, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח לצרכן ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש במוצר ותביעות צד שלישי עקב שימוש במוצר.

16. למעט התחייבותה המפורטת של החברה כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה של החברה. כל אחריות למכשיר ולמוצרים הנלווים אליו אך לא רק, באשר להתאמת המוצר לשימוש בו, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה.

17. המכשיר תוכנן עם מגבלות תוכנה אשר חוסמות את המכשיר מאפשרות קבלת ושליחת MMS, חסימת אפשרות לצפיה בוידאו, חסימת אפשרות לגלישה בדפדפן אינטרנט - לפיכך לא ניתן לפתוח קישורים אשר מגיעים בהודעות SMS - הלקוח מודע לכך ואין ולא תהיה לו טענה על כך.

18. האחריות על פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור לכתב בהתחייבות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

כל הזכויות שמורות ©

תאריך קניה: _____

מקום רכישה: _____

שם הלקוח: _____

טלפון: _____

מספר סידורי IMEI: _____

חתימה וחותמת: _____

לכל שאלה או תקלה ניתן לפנות אלינו לכתובת המייל

navi.cellular26@gmail.com

ונציגינו ישמחו לתת לכם שירות.

תודה.

NAVI.