


# USB Desk Fan Instructions

USB-Tischventilator Anweisungen  
USB Ventilateur de table Instructions  
USB Ventilador de mesa Instrucciones  
USB Ventilatore da tavolo Istruzioni



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**WARNING:**  
Avoid use in damp environments, keep away from children.

**WARNING:**  
Vermeiden Sie die Verwendung in feuchter Umgebung, von Kindern fernhalten.

**ATTENTION:**  
Évitez l'utilisation dans un environnement humide, tenir hors de portée des enfants.

**ATTENZIONE:**  
Evitare l'uso in ambienti umidi, tenere lontano dai bambini.

**ADVERTENCIA:**  
Evite el uso en ambientes húmedos, manténgalo fuera del alcance de los niños.

## SPECIFICATIONS

Model Name	ZLS-F08
Power Source	CordedElectric(USB Interface)
Rated Power	5W
Input	DC 5V/1A
Cord Length	47.2in
Product Size	4.25×3.54×5.8in
Package Size	4.45×3.7x6.0in
Net Weight	6.88 OZ
Gross Weight	8.64 OZ
Package Content	1 x USB Fan, 1 x User Manual

## HOW TO USE

1. Twist the knob clockwise to turn on the fan and increase the wind speed. Twist it anticlockwise to reduce the speed and turn off the fan.
2. The output limit of the USB interface will influence the maximum speed of the fan. The fan will reduce the maximum speed automatically when it's in the shortage of the current.
3. The fan guard can be taken off by twisting it clockwise. Please keep the fan unplugged before you detach it.

## WARRANTY CLAIM

Under the aim of the 100% customer satisfaction. Each product is equipped with 18-month warranty so if the product is DOA(Dead On Arrival) or break down in normal use within 18 months you can just contact our customer service to get a free replacement.

### The following situation won't be included in the warranty:

1. Individually, modification without consent.
2. Product is used under forbidden environment
3. Natural disaster(including or, earthquake, flood).
4. The improper usage. Artificial damage(including hard scratches, etc.).

## NOTICE

1. Do not disassemble, chop or pierce the product.
2. If the product sparks, smokes or give outs a bad smell, please turn off the fan immediately and stop using it.
3. Please do not insert other articles in the fan when it's working.
4. Please do not put the product under a heat source or flame and immerse it in the water. It's also not recommended to use it under the direct sunlight for long time.
5. The operating temperature range of the fan is 0-45℃(32-113°F)

## SPEZIFIKATIONEN

Modellname	ZLS-F08
Energiequelle	CordedElectric(USB Interface)
Nennleistung	5W
Eingang	DC 5V/1A
Kabellänge	120cm
Produktgröße	108×90×147mm
Packungsgröße	113×94×152mm
Reingewicht	195g
Bruttogewicht	245g
Paket Inhalt	1 x USB Fan, 1 x User Manual

### WIE BENUTZT MAN

1. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um den Lüfter einzuschalten und die Windgeschwindigkeit zu erhöhen. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern und den Lüfter auszuschalten.
2. Die Leistungsgrenze der USB-Schnittstelle beeinflusst die maximale Drehzahl des Lüfters. Der Lüfter reduziert die maximale Drehzahl automatisch, wenn der Strom knapp wird.
3. Das Lüftergitter kann durch Drehen im Uhrzeigersinn abgenommen werden. Bitte lassen Sie den Lüfter ausgesteckt, bevor Sie ihn abnehmen.

### GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH

Unter dem Ziel der 100% Kundenzufriedenheit. Jedes Produkt ist mit einer 18-monatigen Garantie ausgestattet. Wenn das Produkt also DOA (Dead On Arrival) ist oder innerhalb von 18 Monaten bei normalem Gebrauch ausfällt, können Sie sich einfach an unseren Kundendienst wenden, um einen kostenlosen Ersatz zu erhalten.

### Die folgende Situation ist nicht in der Garantie enthalten:

1. Individuell, Änderung ohne Zustimmung.
2. Das Produkt wird in einer verbotenen Umgebung verwendet
3. Naturkatastrophe (einschließlich oder, Erdbeben, Überschwemmung).
4. Die unsachgemäße Verwendung. Künstlicher Schaden (einschließlich harter Kratzer usw.).

### NOTIZ

1. Zerlegen, hacken oder durchbohren Sie das Produkt nicht.
2. Wenn das Produkt Funken schlägt, raucht oder schlecht riecht, schalten Sie bitte sofort den Lüfter aus und verwenden Sie es nicht mehr.
3. Bitte fügen Sie keine anderen Artikel in den Lüfter ein, wenn er funktioniert.
4. Bitte stellen Sie das Produkt nicht unter eine Wärmequelle oder Flamme und tauchen Sie es in Wasser ein. Es wird auch nicht empfohlen, es für längere Zeit unter direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden.
5. Der Betriebstemperaturbereich des Lüfters beträgt 0-45 °C (32-113 °F)

## CARACTÉRISTIQUES

Nom du modèle	ZLS-F08
Source d'énergie	CordedElectric(USB Interface)
Puissance nominale	5W
Contribution	DC 5V/1A
Longueur de la corde	120cm
Taille du produit	108×90×147mm
Taille du paquet	113×94×152mm
Poids net	195g
Poids brut	245g
Contenu du coffret	1 x USB Fan, 1 x User Manual

### COMMENT UTILISER

1. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer le ventilateur et augmenter la vitesse du vent. Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la vitesse et éteindre le ventilateur.
2. La limite de sortie de l'interface USB influencera la vitesse maximale du ventilateur. Le ventilateur réduira automatiquement la vitesse maximale lorsqu'il manque de courant.
3. La protection du ventilateur peut être retirée en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Veuillez garder le ventilateur débranché avant de le détacher.

### DEMANDE DE GARANTIE

Sous l'objectif de la satisfaction client à 100%. Chaque produit est équipé d'une garantie de 18 mois, donc si le produit est DOA (Dead On Arrival) ou tombe en panne lors d'une utilisation normale dans les 18 mois, vous pouvez simplement contacter notre service client (carte de garantie) pour obtenir un remplacement gratuit.

### La situation suivante ne sera pas incluse dans la garantie :

1. Individuellement, modification sans consentement.
2. Le produit est utilisé dans un environnement interdit
3. Catastrophe naturelle (y compris ou tremblement de terre, inondation).
4. L'utilisation inappropriée. Dommages artificiels (y compris les rayures dures, etc.).

### REMARQUER

1. Ne démontez pas, ne coupez pas et ne percez pas le produit.
2. Si le produit produit des étincelles, fume ou dégage une mauvaise odeur, veuillez éteindre immédiatement le ventilateur et cesser de l'utiliser.
3. Veuillez ne pas insérer d'autres articles dans le ventilateur lorsqu'il fonctionne.
4. Veuillez ne pas placer le produit sous une source de chaleur ou une flamme et le plonger dans l'eau. Il est également déconseillé de l'utiliser sous la lumière directe du soleil pendant une longue période.
5. La plage de température de fonctionnement du ventilateur est de 0-45°C(32°-113F)

## ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	ZLS-F08
Fuente de alimentación	CordedElectric(USB Interface)
Potencia nominal	5W
Aporte	DC 5V/1A
Longitud del cable	120cm
Tamaño del producto	108×90×147mm
Tamaño del paquete	113×94×152mm
Peso neto	195g
Peso bruto	245g
Contenido del paquete	1 x USB Fan, 1 x User Manual

## CÓMO UTILIZAR

1. Gira la perilla en el sentido de las agujas del reloj para encender el ventilador y aumentar la velocidad del viento. Gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la velocidad y apagar el ventilador.
2. El límite de salida de la interfaz USB influirá en la velocidad máxima del ventilador. El ventilador reducirá la velocidad máxima automáticamente cuando haya escasez de corriente.
3. La protección del ventilador se puede quitar girándola en el sentido de las agujas del reloj. Mantenga el ventilador desenchufado antes de desconectarlo.

## RECLAMO DE GARANTÍA

Bajo el objetivo de la satisfacción del cliente al 100%. Cada producto está equipado con una garantía de 18 meses, por lo que si el producto es DOA (muerto al llegar) o se descompone durante el uso normal dentro de los 18 meses, puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente (Tarjeta de garantía) para obtener un reemplazo gratuito.

### La siguiente situación no estará incluida en la garantía:

1. Individualmente, modificación sin consentimiento.
2. El producto se utiliza en un entorno prohibido.
3. Desastre natural (incluyendo o, terremoto, inundación).
4. El uso indebido. Daños artificiales (incluidos arañazos duros, etc.).

## AVISO

1. No desmonte, pique ni perfora el producto.
2. Si el producto genera chispas, echa humo o huele mal, apague el ventilador inmediatamente y deje de usarlo.
3. No inserte otros artículos en el ventilador cuando esté funcionando.
4. No coloque el producto bajo una fuente de calor o llama y lo sumerja en el agua. Tampoco se recomienda usarlo bajo la luz solar directa durante mucho tiempo.
5. El rango de temperatura de funcionamiento del ventilador es de 0-45 °C (32°-113F)

## SPECIFICHE

Nome del modello	ZLS-F08
Fonte di potere	CordedElectric(USB Interface)
Potenza nominale	5W
Ingresso	DC 5V/1A
Lunghezza della corda	120cm
Taglia del prodotto	108×90×147mm
Dimensioni del pacchetto	113×94×152mm
Peso netto	195g
Peso lordo	245g
Contenuto del pacco	1 x USB Fan, 1 x User Manual

## COME USARE

1. Ruotare la manopola in senso orario per accendere la ventola e aumentare la velocità del vento. Ruotarlo in senso antiorario per ridurre la velocità e spegnere la ventola.
2. Il limite di uscita dell'interfaccia USB influenzerà la velocità massima della ventola. La ventola ridurrà automaticamente la velocità massima quando è in mancanza di corrente.
3. La protezione della ventola può essere rimossa ruotandola in senso orario. Si prega di tenere la ventola scollegata prima di staccarla.

## RICHIESTA DI GARANZIA

Con l'obiettivo della soddisfazione del cliente al 100%. Ogni prodotto è dotato di una garanzia di 18 mesi, quindi se il prodotto è DOA (Dead On Arrival) o si guasta durante il normale utilizzo entro 18 mesi, puoi semplicemente contattare il nostro servizio clienti (Carta di garanzia) per ottenere una sostituzione gratuita.

### La seguente situazione non sarà inclusa nella garanzia:

1. Individualmente, modifica senza consenso.
2. Il prodotto viene utilizzato in un ambiente proibito
3. Disastro naturale (incluso o, terremoto, inondazione).
4. L'uso improprio. Danni artificiali (compresi graffi duri, ecc.).

## AVVISO

1. Non smontare, tagliare o forare il prodotto.
2. Se il prodotto fa scintille, fuma o emette un cattivo odore, spegnere immediatamente la ventola e smettere di usarla.
3. Si prega di non inserire altri articoli nella ventola quando è in funzione.
4. Si prega di non mettere il prodotto sotto una fonte di calore o una fiamma e immergerlo nell'acqua. Inoltre, non è consigliabile utilizzarlo a lungo sotto la luce diretta del sole.
5. L'intervallo di temperatura di esercizio della ventola è 0-45 °C (32 ° - 113 F)