


BUKU PANDUAN UNTUK USER


Konfigurasi Hotspot atau WIFI

a. Konfigurasi di Laptop atau PC

1) Pertama buka Settings (WinKey + I)



2) Klik Network & Internet > Mobile Hotspot




3) Klik Edit dan Rubah

Network Name : **Sebangku**


Network Password : **sebangkusukses**

Lalu Save




b. Konfigurasi di Smartphone

1) Pergi ke pengaturan > Klik Hotspot portable pada pencarian




- 2) On kan hotspot portable > Atur hotspot portable > Ganti Nama jaringan : **Sebangku** > Ganti Sandi : sebangkusukses > Klik centang > Konfigurasi selesai




Login atau Register

Masuk ke [Website](#)

Jika belum memiliki akun klik Register dan isi data yang diperlukan (Nama, Nomor, Email, Password, dan konfirmasi Password) Lalu klik Register




Jika sudah memiliki akun maka Login dengan memasukkan (Nomor atau Email dan Password) lalu klik Login



Panduan Alat

- Nyalakan alat dibagaian batrei terdapat saklar ON dan OFF, jika LED sudah berwarna merah berarti alat sudah menyala



- b. Tunggu hingga LED berwarna biru berarti alat sudah terhubung dengan WIFI, tetapi jika LED masih berwarna merah dan terdapat bunyi bep per dua detik, berarti alat belum terhubung dengan WIFI atau konfigurasi WIFI salah dan harus di konfigurasi ulang.



- c. Jika LED sudah berwarna hijau dan cobalah scan kartu RFID ke alat, jika berbunyi dan LED hijau nyala mati, maka alat sudah siap untuk digunakan, jika tidak matikan dan


nyalakan alat, tetapi jika masih belum bisa ulangi step konfigurasi wifi sampai ke panduan alat.



Panduan Kartu


a. Kartu A

Kartu berwarna pink untuk menjawab pilihan A dengan cara menempelkan kartu jawaban tersebut ke alat




b. Kartu B

Kartu berwarna biru untuk menjawab pilihan B dengan cara menempelkan kartu jawaban tersebut ke alat




c. Kartu C

Kartu berwarna biru untuk menjawab pilihan C dengan cara menempelkan kartu jawaban tersebut ke alat



d. Kartu D

Kartu berwarna biru untuk menjawab pilihan D dengan cara menempelkan kartu jawaban tersebut ke alat



Panduan Website