



模块检测管理端使用帮助

1. 点击 YQMaster.exe 启动管理端



2. 点击 查询待检 按钮



3. 选择一个要检测的单号，并点击 下拉任务 按钮

4. 下拉任务完成后，此单号，下载完毕 显示 1


5. 选择此任务单号，点击 启动检测 按钮

6. 此时便可以用检测软件开始正常操作检测

7. 检测完毕，管理端选择任务号并点击 上传结论

8. 如果多台检测一个单号，但他们都上传结论后，总检数量和 已上传数量一致后便可点击 任务完成按钮。

9. 选择任务单号，点击任务明细



10. 可点击 查询未上传数据 选择其中一个 可点击 设置其完成 按钮 将他设置完成 (这样可将完成数量和下发数量一致, 即可在主界面点击 任务完成按钮了)
11. 可点击 查询不合格 , 来查询此单号下, 不合格模块的信息