


XP5
WF-6

Цепь	Конт.	
1		GND
2		REF_IN+
3		REF_IN-
4		AIN1+
5		AIN1-
6		+5V



XP1
PLS-8

	Конт.	Цепь
PB0	1	
PB1	2	
SS	3	
MOSI	4	
MISO	5	
SCK	6	
GND	7	
AREF	8	

XP2
PLS-8

	Конт.	Цепь
RXD	1	
TXD	2	
PD2	3	
PD3	4	
PD4	5	
PD5	6	
PD6	7	
PD7	8	

XP3
PLS-6

	Конт.	Цепь
	1	
	2	
+5V	3	
	4	
GND	5	
	6	

XP4
PLS-6

	Конт.	Цепь
A0	1	
A1	2	
A2	3	
A3	4	
A4	5	
A5	6	

