





复位电路




BOOT设置





RTC电源





STM32电源部分




V2.1 将18由GND改为5V，支持直接驱动一路舵机




指示灯




Type-C 接口



FLASH 自行购买焊接



SW 调试下载接口



5V -> 3.3V 电源转换

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2019/5/24/周五	Sheet of
File:	E:\AD...\MiniF4xx_v2.SchDoc	Drawn By:

