

## DE0/de10 Sheild Pinout

LEDs			Switches			Keys		
	DE0	DE10		DE0	DE10		DE0	DE10
D0	W15	W15	S0	L10	Y24	Key0	AH17	AH17
D1	AA24	AA24	S1	L9	W24	Key1	AH16	AH16
D2	V16	V16	S2	H6	W21			
D3	V15	V15	S3	H5	W20			
D4	AF26	AF26						
D5	AE26	AE26						
D6	Y16	Y16						
D7	AA23	AA23						

ExtLEDs				ExtSwitches				SevSeg0				SevSeg1			
		DE0	DE10			DE0	DE10			DE0	DE10			DE0	DE10
D0	6	AB4	AH13	S0	3	W12	W12	S0A	10	U11	AH3	S1A	22	AG6	AD17
D1	1	V12	V12	S1	27	AE7	AA19	S0B	7	W8	AF7	S1B	21	AF4	C12
D2	28	AF6	W11	S2	15	AH5	AE23	S0C	8	Y4	AH14	S1C	20	AH2	AD20
D3	32	AE8	W14	S3	31	AF9	AA18	S0D	9	Y5	AF4	S1D	25	T13	Y19
D4	34	AE9	Y17	S4	13	T8	AD5	S0E	14	T12	AG14	S1E	26	T11	AB23
D5	36	AF10	AB26	S5	35	AD11	AB25	S0F	16	AH6	AE6	S1F	24	AE4	AC22

D6	38	AE11	AA26		S6	37	AD12	Y11		S0G	18	AG5	AE24		S1G	23	AF5	AC23
D7	40	AE12	AA11		S7	39	AF11	AA13		S0P	5	Y8	D8		S1P	19	AH3	D12