



Rev. 5.0  
Serial Number:



RI  
DCD  
DSR  
DTR  
RTS  
CTS  
RXD  
TXD  
SCL  
SDA  
5V  
GND

I02  
I01  
SS2  
SS1  
A0  
ATN  
CS  
SCK  
MISO  
MOSI  
3V3  
GND

SM1

TSOC-ESP8266-BASE