

| Gerät | Pin | Pin Arduino | Pin Arduino | Pin | Gerät |
|----------------------------|-------|-------------|-------------|-------|--------------------------|
| LED ABS | Anode | D13 | D12 | Anode | LED Airbag |
| - | 3V3 | 3V3 | D11 | Anode | LED Tempomat |
| - | - | AREF | D10 | 1 | Taster Fernlicht |
| Joystick links Y | 4 | A0 | D09 | 1 | SDA Bildschirm links |
| Joystick links X | 3 | A1 | D08 | 2 | SCL Bildschirm links |
| Joystick rechts Y | 4 | A2 | D07 | 1 | Taster Scheinwerfer |
| Joystick rechts X | 3 | A3 | D06 | 1 | Taster Tempomat Set |
| SDA Display mitte / rechts | 1 / 1 | A4 | D05 | 1 | Taster Tempomat An / Aus |
| SCL Display mitte / rechts | 2 / 2 | A5 | D04 | Anode | LED BLE Connection |
| LED Blinker links | Anode | A6 | D03 | 5 | Taster Joystick rechts |
| LED Blinker rechts | Anode | A7 | D02 | 5 | Taster Joystick links |
| - | - | 5V | GND | GND | - |
| - | - | RESET | RESET | 1 | Taster Reset |
| - | GND | GND | D1 | - | - |
| Batteriespannung | + | VIN | D2 | - | - |