

Gerät	Pin	Pin Arduino	Pin Arduino	Pin	Gerät
-	-	D13	D12	-	-
-	-	3V3	D11	-	-
-	-	AREF	D10	-	-
-	-	A0	D09	-	-
-	-	A1	D08	-	-
-	-	A2	D07	-	-
-	-	A3	D06	-	-
-	-	A4	D05	-	-
-	-	A5	D04	Anode	LED BLE Connection
-	-	A6	D03	-	-
-	-	A7	D02	D04	Arduino MEGA
-	-	5V	GND	GND	-
-	-	RESET	RESET	-	-
-	GND	GND	D01	D19	Arduino MEGA Rx1
Batteriespannung	+	VIN	D00	D18	Arduino MEGA Tx1