



Kom i gång

Nu kan du ställa in eldisplay. Du kan göra detta via antingen telefon eller dator.




Öppna upp WiFi under telefonens inställningar
anslut till "Eldisplay".



Din telefon kommer nu automatiskt öppna upp en webbläsare åt dig för att välja WiFi.

Om det av någon anledning inte öppnas kan du gå till adressen <http://192.168.4.1/> i valfri webbläsare



WiFiManager

Eldisplay


Configure WiFi

Info

Exit

Update

No AP set



En text att gå till eldisplay.local visas nu på skärmen.



Du ser nu en konfigurationssida.

Elprisområde: Det område du tillhör (SE4 för södra sverige)

Högt elpris: När du vill att elpriset skall räknas som högt

Räkna in extra avgifter: Ska moms (25%) och elskatt räknas in i priset som visas?

Aktivera nattläga: Skärmen stängs av mellan 23-06

Skärm av/på: Manuellt släcka/tända skärmen

Avsluta nu med *Spara!*
Enheten startar nu om

Inställningar

Elprisområde:

SE1



Högt elpris:

0,00

☐ Räkna in extra avgifter

☐ Aktivera nattläge

Spara

Uppdatera

Skärm av/på