


## Оглавление

[Установка модуля интеграции на клиентские рабочие места](#)

## Установка модуля интеграции на клиентские рабочие места


Порядок действий:

- Запустите инсталлятор модуля интеграции Союз-PLM с Altium Designer [pmsz.plmsoyuz.addin2altium](#) Модуль интеграции с Altium Designer (файл с именем вида *pmsz.plmsoyuz.addin2altium-x.x.x.x-yymmdd.msi*, где *x.x.x.x* – номер версии модуля интеграции, *yymmdd* – дата создания версии модуля интеграции);




Инсталлятор модуля интеграции с Altium Designer. Шаг 1

- В открывшемся окне нажмите кнопку **Далее**;



Инсталлятор модуля интеграции с Altium Designer. Шаг 2


- В поле **Союз-PLM найден в папке** будет указан путь к папке установки *Союз-PLM*. Нажмите кнопку **Установить**;




Инсталлятор модуля интеграции с Altium Designer. Шаг 3

- Дождитесь окончания копирования файлов модуля интеграции *Союз-PLM* с Altium Designer и нажмите кнопку **Готово**.
- Запустите Altium Designer;


- В меню *Пользователя* выберите команду **Extensions and Updates**;



- В рабочей панели на странице *Extensions & Updates* нажмите кнопку (**Settings**);




- В открывшемся окне выберите раздел *System – Installation*. Установите переключатель в положение **Offline installation**. Нажмите кнопку . В открывшемся окне укажите путь к папке, куда были скопированы файлы модуля интеграции *Союз-PLM с Altium Designer* (по умолчанию – `C:\Program Files (x86)\Программсоюз\PLM Framework\Configuration\AddIns\pmsz.plmsoyuz.addin2altium`), и нажмите кнопку **OK**;




- В рабочей панели на странице *Extensions & Updates* перейдите на закладку *Purchase*, в разделе *Software Extensions* выберите *Модуль интеграции с Союз-PLM* и справа от наименования модуля нажмите кнопку **↓ (Install)**.


Если установка модуля не произошла, необходимо закрыть Altium Designer и открыть его заново от имени администратора (нажмите на ярлык программы правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню **Запуск от имени Администратора**). После чего необходимо повторить установку модуля интеграции (см. также [Особенности установки Altium Designer](#)).



- В открывшемся сообщении о необходимости перезагрузки нажмите кнопку **Yes**.



После перезапуска *Модуль интеграции с Союз-PLM* будет отображаться на странице *Extensions & Updates* на закладке *Installed*.



См. также [Особенности установки Altium Designer](#)

28.06.2020