

打印驱动安装流程


安装前确认打印机已经装好纸,连接好电脑并开机。

80MM型号驱动安装同以下安装方法。


1. 双击打印机驱动文件夹,打开Blu-ray-58.




2. 双击LanJiePrinterDriverSetup for 58.exe进行驱动安装。




3. 点击OK。




4. 下一步。



5. 接受协议,然后点击下一步。



6. 继续下一步。



7. 点击Install继续。


8. 无需手动选择电脑操作系统, 驱动程序会自动检测, 直接下一步即可。



9. 端口选择USB001, 如果同时有USB001, USB002, 那么您就选择USB002, 总之选择最大值。




10. 点击Finish安装完成。



11. 安装完成后点击电脑左下角 开始—打印机和传真,找到Blu-ray-58驱动图标。



12. 右键Blu-ray-58,XP系统下选择属性,WIN7系统选择打印机属性,常规页面点击打印测试页。



如测试页正常打印,说明驱动安装和打印机连接都没问题,如果提示错误,请参考光盘内问题参考解决办法关于端口选择解答。