

# **Manuel d'Utilisation - COBALTO**

---

## **Équipements**

- WiFi
  - Climatisation
  - Chauffage
  - Tableau électrique
  - Machine à café
  - Plaque à induction
  - Lave-vaisselle
  - Coffre-fort
- 

## **WiFi**

- Nom du réseau : Portapalace
  - Mot de passe : portapalaceamarena
- 

## **Climatisation**

- Emplacement : Chambre à coucher
- Allumer avec le bouton ON/OFF.
- Régler la température avec les boutons +/- de la télécommande.
- Régler l'intensité de la ventilation avec le bouton FAN.
- Pour le chauffage, sélectionner le symbole "soleil" avec le bouton "Mode".



---

## Chauffage

- Type : Autonome avec thermostat.
- Emplacement : Mur à gauche de l'entrée.
- Pour allumer le thermostat, appuyer sur le bouton soleil en haut à droite et régler avec les flèches à gauche. Le mode doit toujours être réglé sur le soleil. Pour éteindre, appuyer sur le bouton OFF en bas à droite.



---

## Tableau Électrique

- Emplacement : Mur à gauche de l'entrée.



---

## Machine à Café

- Nespresso : Allumer la machine en appuyant sur le bouton de la tasse près du réservoir.
- Lorsque le clignotement s'arrête, la machine est prête à préparer du café.
- Placer la tasse sous le bec et appuyer sur le bouton tasse pour servir le café.
- Elle s'arrête automatiquement.



---

## Plaque à Induction

- Sélectionner la température souhaitée avec les deux boutons en bas de la plaque (droite pour la plaque inférieure, gauche pour la plaque supérieure).





---

## Lave-vaisselle

- Emplacement : Niveau inférieur de la cuisine.
- L'interrupteur se trouve derrière le micro-ondes.



---

## Coffre-fort

- Emplacement : En bas à gauche de l'armoire en face du lit.
- Avec la porte ouverte, appuyer sur le bouton RESET à l'intérieur de la porte, près du compartiment des piles. Le coffre émettra deux bips.
- Choisir un nouveau code numérique (de 3 à 8 chiffres), l'entrer sur le clavier et appuyer sur # pour confirmer.
- Si l'icône de cadenas s'allume, le code a été enregistré avec succès.
- Si l'icône avec le point d'exclamation clignote, le code n'a pas été enregistré. Répéter les étapes jusqu'à ce que le code soit correctement enregistré.
- **ATTENTION** : Tester le nouveau code avec la porte ouverte avant de la fermer.
- Lors du départ, laisser la porte ouverte.

