

Manuel d'Utilisation – NEW YORK

Équipements

- WiFi
 - Climatisation
 - Chauffage
 - Tableau électrique
 - Machine à café
 - Plaque à induction
-

WiFi

- Nom du réseau : Portapalace
 - Mot de passe : portapalaceamarena
-

Climatisation

- **Emplacement** : Chambre à coucher
- Allumer avec le bouton ON/OFF.
- Régler la température avec les boutons +/- de la télécommande.
- Régler l'intensité de la ventilation avec le bouton FAN.
- Pour le chauffage, sélectionner le symbole "soleil" avec le bouton "Mode".



Chauffage

- **Type** : Autonome avec thermostat.
- **Emplacement** : Mur à droite de l'entrée.
- Pour allumer le thermostat, appuyer sur le bouton soleil en haut à droite et régler avec les flèches à gauche. Le mode doit toujours être réglé sur le soleil. Pour éteindre, appuyer sur le bouton OFF en bas à droite.



Tableau Électrique

- **Emplacement** : Mur à droite de l'entrée.



Machine à Café

- **Nespresso**: Allumer la machine en appuyant sur le bouton de la tasse près du réservoir.
- Lorsque le clignotement s'arrête, la machine est prête à préparer du café.
- Placer la tasse sous le bec et appuyer sur le bouton tasse pour servir le café.
- Elle s'arrête automatiquement.



Plaque à Induction

- Sélectionner la température souhaitée avec les deux boutons en bas de la plaque (droite pour la plaque inférieure, gauche pour la plaque supérieure).
- L'interrupteur se trouve derrière le micro-ondes.

