

PIN CONFIGURATION

TRIG(ultrasonic sensor)	PC4(GPIO output)
ECHO(ultrasonic sensor)	PC5(GPIO input)
VCC(ultrasonic sensor)	3.3v
GND (ultrasonic sensor)	GND
BUZZER(+)	PC7(GPIO Output)
BUZZER(-)	GND
GND	COMMON GND