




固定台のモータ取付部の組立図



11478



60485

1





32524

2



99773

3



⑤ モーター
ブラケット



ネジ類



④ 汎用モーター

99773





44294





LEGO 部品

バインド子ネジ：M2×18
ワッシャー：M2
六角ナット：M2





32524

4




11478

5



6



⑬ もしくは ⑩ の
3mm 軸アダプタ

