


# Anleitung:



*Ziel des Spieles ist es, 5 Buchstaben zu treffen und daraus Worte zu bilden.*

*Der Flipper kann auch in Teams gespielt werden: dabei versuchen alle Team-Mitglieder, das richtige Wort zu erraten!*

*Nach jedem Spiel kommt eine Person aus dem nächsten Team an die Reihe, die Punkte pro Team werden ggf. auf einem Zettel addiert.*

*(Diese manuelle Punktezählung ist unabhängig von der Punktezahl, die am Flipper erreicht wird.)*

*Das Spiel beginnt durch den Einwurf eines Zoomi-Coins. Pro Zoomi-Coin werden 3 Kugeln freigeschalten. Es gibt zwei unterschiedliche Spielvarianten: "Normal" und "Superhirn". Den Superhin-Modus erkennt man daran, dass vor Spielbeginn abwechselnd der Zoomi-Coin und das Gehirn-Symbol am Flipper-Display abgebildet werden. Der Modus kann bei Bedarf durch das Zoom-Personal gewechselt werden.*

**Spielmodus "Normal":** *Getroffene Buchstaben erscheinen sofort an der richtigen Stelle des Wortes. Wird das Wort erraten, so erhält das erfolgreiche Team 1-5 Punkte (je mehr Buchstaben bereits gelöst waren, desto weniger Punkte!)*

**Spielmodus "Superhirn":** *Buchstaben erscheinen in der Reihenfolge, in der sie getroffen wurden. Sobald alle 5 Buchstaben gesammelt wurden, ändert sich die Funktion der linken und rechten Flipper Taste: diese Tasten verschieben nun die Position eines Buchstaben! Eine Betätigung der FLX-Taste (an der Vorderseite) wechselt zum nächsten Buchstaben. Kann ein sinnvolles Anagramm gebildet werden, so erhält das erfolgreiche Team 5 Punkte, und die Kugel kommt zurück ins Spiel - verstreicht jedoch die verfügbare Zeit, ohne dass ein Wort gebildet werden konnte, geht die Kugel verloren!*

*Wird das **Joker-Feld** getroffen, werden alle 5 Buchstaben sogleich angezeigt. (Im Normalmodus wird dadurch das Wort gelöst, und das Team erhält 5 Punkte)*

*Wird ein **Punkterekord (Highscore)** am Flipper erzielt, kann der Name (bzw. die Initialen) eingegeben werden. Der aktuelle Buchstabe wird dabei durch Betätigen der linken oder rechten Flipper-Taste geändert, eine Betätigung der FLX-Taste wechselt zum nächsten Buchstaben.*



FIX!

FIX!




ABC

Flipper!


JOKER!

FIX!


FIX!



**Flipper!**









**Flipper!**






**Flipper**

*David Moises & Chris Veigh*










1. *Wirf einen Zoomi ein (für 3 Kugeln)*
2. *Triff die Buchstaben!*
3. *Errate das Wort!*
4. *Bei Rekord: gib deinen Namen ein!*

1. *Wirf einen Zoomi ein!*
2. *Triff die Buchstaben!*
3. *Errate das Wort!*
4. *Bei Rekord: gib deinen Namen ein!*



Flipper!

