

# Điện thoại tương thích

**LƯU Ý:** Bất kỳ ai cũng có thể có Sở hữu thẻ hoặc dán Sticker của FUKI 4.0 trên điện thoại của mình, bất kể điện thoại nào! Vì vậy, ngay cả khi bạn không có điện thoại trong danh sách này, bạn vẫn có thể kích hoạt và sử dụng Thẻ hay Sticker của mình!

Lưu ý: Một số Android tương thích nhưng đã tắt NFC trong cài đặt điện thoại!

## iPhone:

- iPhone 7 và iPhone 7 Plus (chỉ với tiện ích NFC iOS 14 trong trung tâm điều khiển)
- iPhone 8 và iPhone 8 Plus (chỉ với tiện ích NFC iOS 14 trong trung tâm điều khiển)
- iPhone X (chỉ với tiện ích NFC iOS 14 trong trung tâm điều khiển)
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE (Thế hệ thứ 2)
- **tất cả iPhone trong tương lai**

## Google Pixel:

- Pixel
- Pixel XL
- Pixel 2
- Pixel 2XL
- Pixel 3
- Pixel 3XL
- Pixel 3A
- Pixel 3aXL
- Pixel 4

- **tất cả các dòng Google Pixel trong tương lai**

#### **GALAXY:**

- SIII
- S4
- S5
- S6
- S6 cạnh
- S6 Edge +
- S7
- S7Edge
- S8
- S8 +
- S9
- S9 +
- S10
- S10 5G
- S10 +
- S20
- S20 +
- A20
- A20e
- A30
- A50
- A51
- Galaxy Fold
- Galaxy Fold 2
- **tất cả các dòng Samsung GALAXY trong tương lai**

#### **Samsung:**

- Note 8
- Note 9
- Note 10
- Note 10+
- Note 20
- Note 20 Ultra
- Note 20 Ultra Plus
- **tất cả các Samsung trong tương lai**

#### **HTC:**

- One M9
- Desire 10 Pro
- Exodus 1
- U11 / LLife / +
- Desire 12/12+
- U11 Eyes
- U12 Life
- U12 +
- U19e
- 19+
- **tất cả các điện thoại HTC trong tương lai**

#### **Huawei:**

- P10
- P10 Plus
- P10 Lite
- P20
- P20 Pro
- P20 Lite
- P30
- P30 Pro
- P30 Lite
- **tất cả các mẫu Huawei trong tương lai**

#### **LG:**

- G3
- Nexus 5X
- V10
- G4
- K10
- V20
- G5
- G6
- V30
- V35 ThinQ
- Q Stylus
- Q Stylo 4
- Stylo 5
- V40 ThinQ
- V50 ThinQ 5G

- Q8
- Q7
- G7 ThinQ
- G8
- G8s ThinQ
- Q9
- One
- **tất cả điện thoại LG trong tương lai**

#### **Xiaomi:**

- Mi Mix
- Mi Mix2
- Mi Mix 2S
- Mi Mix 3
- Mi5
- Mi5s
- Mi5 Plus
- Mi6 / X
- Mi6
- Mi8
- Mi8 Lite
- Mi8 Pro
- Mi9
- Mi9 SE
- **tất cả các điện thoại Xiaomi trong tương lai**

#### **Nokia:**

- 3
- 5
- 6
- số 8
- 8.1
- 6.1
- 8 Sirocco
- 7 Plus
- 5.1
- 9 PureView
- **tất cả các Nokia trong tương lai**

**Oppo:**

- R10x Zoom
- R 15 Pro
- Reno Z
- Find X
- Reno 6Z
- Reno 5 5G
- A94
- A74 5G

**Vivo:**

- V15 Pro ( Phiên bản Đài Loan, HK,Singapore và Nga )
- V15 ( Phiên bản Đài Loan, HK,Singapore và Nga )
- Y95 ( Phiên bản Đài Loan, HK,Singapore và Nga )

**OnePlus** - One, 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, tất cả các điện thoại OnePlus trong tương lai


**Motorola** - Moto P50, Moto X4, Moto Z3, Moto Z3 Play, tất cả các Motorolas trong tương lai

**Sony** - Xperia XZ1 / Compact, Xperia 1, 10 / Plus, Xperia XA1 / Ultra / Plus, Xperia XZ2 / Compact / Premium, Xperia XA2 / Ultra / Plus, Xperia XZ3, tất cả các điện thoại Sony trong tương lai


**Essential** - PH, PH-1, tất cả các điện thoại Essential trong tương lai

**Các dòng điện thoại không có trong danh sách kể trên:** Kiểm tra tương thích bằng 2 cách sau đây:

Cách 1: Kéo thanh công cụ ở trên xuống, Tìm mục NFC như trên hình, nếu có mục này, đồng nghĩa với việc thiết bị của bạn tương thích với sản phẩm của FUKI 4.0



Cách 2: Bạn vào phần Setting ( Cài đặt ) , Gõ vào ô kính núp từ khóa “ NFC ”, sau đó kích hoạt nó lên, Hoặc kích hoạt thủ công bằng cách tìm tới phần Cài đặt kết nối, tìm mục NFC và kích hoạt như hình.



Nếu điện thoại bạn không tìm thấy mục cài đặt như trên, có nghĩa điện thoại của bạn không nhận được thông tin từ người khác, Còn việc chia sẻ thông tin của bạn cho người khác thì không bị ảnh hưởng.