

MeteoStation 5000

Manuel d' instructions

INSTRUCTIONS

- 1 - Connectez votre boîtier HomeAssistant à une prise murale.


- Connectez la station émettrice à l'endroit désiré à l'extérieur de votre maison, puis branchez la station d'affichage à l'intérieur.
- 2 - Sur la station d'affichage, à l'aide du crayon tactile, entrez les informations suivantes :

- **SSID** (Le SSID de votre réseau à la maison)

- **PASSWORD** (Le mot de passe de votre réseau à la maison)

- **BROKER** (L'adresse IP inscrit derrière le boîtier de votre HomeAssistant)

- Cliquez sur « Connect »
Et Voilà, bonne météo!



NOUVELLE TECHNOLOGIE SCREEN-TOUCH!

Plus de tracas à vous connecter avec un navigateur web!

Grâce à cette nouvelle technologie, vous pourrez configurer directement la connexion à votre HomeAssistant sur l'écran de votre station d'affichage de façon simple et rapide.



Avec la MeteoStation 5000, je peux enfin faire confiance en la météo!

-Matante Michou