

696N_SDK_介绍

696N_SDK_介绍 用户手册

Rev 1.0 —— 2020 年 03 月 16 日

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case of any discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2020 杰理科技股份有限公司未经许可，禁止转载

目录

Chapter 1	SDK 开发包快速使用说明.....	4
1.1	编写目的.....	4
1.2	安装包管理工具.....	5
1.3	配置工具使用.....	6

修改日志

版本	日期	描述
2.0	2020 /04 /24	AC696N 文档修改
1.0	2020 /03 / 16	AC696N 用户手册
更新:	<ul style="list-style-type: none">● 建立初始版本● 定义文档格	

Chapter 1 SDK 开发包快速使用说明

1.1 编写目的


该文档主要描述 AC696N_SDK 开发包的使用方法及开发中注意的一些问题，为用户进行二次开发提供参考，其中包括：

安装包管理工具，配置工具使用

1.2 安装包管理工具


❖ 包管理工具安装

双击“jieli-sdk-tool-?.exe”安装，按照提示安装完成即可，安装完成后会提示导入 token 值，token 值需要向杰理科技公司申请，然后把申请到的 token 值导入到工具即可。如果运行的时候没有提示导入 token 值，可在“所有程序”-》“杰理工具包”-》“杰理包管理器”中导入申请到 token。会弹出如下图所示：




选择“Yes”后把 token 导入即可。

如果没有弹出该框，可以选择“导入”，把 token 导入即可




1.3 配置工具使用

1、打开 sdk 工程目录，进入【tools】-【配置工具】-【696X】目录；




2、双击【AC693X-配置工具入口.jlxproj】，打开【杰理 SDK 工具】




【杰理 SDK 配置工具】界面说明：

1) 编辑 FW 文件：点击【编辑 FW 文件】，可对一个 FW 文件的进行编辑，修改 FW 文件的蓝牙配置，状态配置和提示音配置，界面如下：



点击【恢复默认值】可以恢复 sdk 发布时的原始配置，配置完成后，点击【保存】，可选择保存路径保存修改过后的 fw 和 ufw 文件；



2) 显示原理图：点击【显示原理图】，可以打开一个 doc 的文件夹，可以在该文件夹下存放原理图等相关文件；

3) 编译前配置: 点击【编译前配置】, 可以在 sdk 代码编译前进行相关配置项配置, 打开界面如下



可以在编译前配置工具中进行蓝牙配置、提示音配置和状态配置, 点击【恢复默认值】可以恢复 sdk 发布时的原始配置, 配置完成后, 点击【全部保存】保存配置, 将会输出 `cfg_tools.bin` 到下载目录中, 重新编译 sdk 代码可应用该最新配置;

4) 打开下载目录: 点击【打开下载目录】, 将会打开 tools 下载目录, `cfg_tools.bin` 将会输出到该目录下;

5) 检查依赖的软件包是否更新: 点击【检查依赖的软件包是否更新】, 将会检查相关配置工具的版本更新情况, 如有更新, 则下载相应更新即可;