


QCDU P3D v4 v5 驱动

1. 安装 FSUIPC （需要 5.153 以后的版本）

官方主页: <http://www.fsuipc.com>

2. 打开数据输出

NGX 位于 Prepar3D v4\PMDG\PMDG 737 NGX



打开 737NGX_Options.ini

```
32 | FPSlimit_HUD_VC=15
33 | disableSide=2
34 | [Aircraft Config]
35 | FixedConfig=
36 | [Panel State]
37 | StartupPanelState=
38 | [SDK]
39 | EnableDataBroadcast=1
40 |
```

到最后一行 增加两行代码 保存

[SDK]

EnableDataBroadcast=1

同理 NGX_u 也需要修改 Prepar3D v4\PMDG\PMDG 737 NGX_u 下的

737NGX_u_Options.ini 文件

3. 连接 USB 线, 游戏识别, 进入按键绑定页面, 删掉有关的所有

默认按键绑定

先选择设备 QCDU 然后 删掉所有的 Button (一般的 Button 后边会带个 REPEAT 条,可以快速定位)

如果进游戏出现错乱,那有可能还没删掉的 Button 重复控制了,找到删掉.

